その他の便利な機能

キーワードを指定した検索

百科事典など、知識を広げるために使う辞典で、調べたいことばを入力するのではなく、キーワードを入力して、関連する項目を探し出すことができます。
「キーワード検索」という検索方法が用意されている辞典で、この方法が使えます。

例 「百科事典マイペディア」で「かみなり」をキーワードにすると

かみなりに関連する項目が一覧に表示されます。

次ページに続く

■「ジーニアス英和辞典」でキーワード検索する

メニューの「便利な機能」にある「日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）」を使うと、「ジーニアス英和辞典」から日本語のキーワードを使った例文の検索ができます。

「計画」と「提案」をキーワードに例文を検索するには、「日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）」の最初の画面から以下のようにします。

操　作	画　面

「けいかく」と入力する

この読みにあてはまる候補が表示されます。

▲▼⏶⏷で「計画」を選び、訳／決定を押す

「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

同じように操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選んで設定削除を押します。

[訳／決定]を押す

[▲][▼][⏶][⏷]で調べたい例文を選び、[訳／決定]を押す

- 日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
- 「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

複数辞典の一括検索

ひとつのことばを、複数の辞典を対象にして検索することができます。
検索結果の画面には、調べようとしたことばがどの辞典で見つかったかが示されます。

■ 調べたいことばをかなで入力する

「プロバイダー」ということばを複数の辞典で調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書ひらがなで検索」を選ぶ または、[複数ひらがな/複数アルファベット]を押します。	

「ぷろばいだー」と入力する
「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典が一覧に表示されます。

次ページに続く

▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳/決定を押す

プログレッシブ和英中辞典
▶プロバイダー
a (service) provider
▶ホームページ
〔個人の1ページのもの〕a home page; 〔2ページ以上〕a Web site(▶home pageとよばれる表紙のページ(ない場合もある)とそれ以降のWeb pagesからなる)
▶メーリングリスト
a mailing list

- シフトを押し、離してから⏫⏬を押して前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加コンテンツの検索結果が表示されます。
- 検索対象の辞典名➔ **268**ページ

■ 調べたいことばや例文・成句をアルファベットで入力する

「provider」ということばを複数の辞典で調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面

メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選ぶ

または複数ひらがな/複数アルファベットを2回押します。

「見出し語検索」の欄に「provider」と入力する

「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す

《ジーニアス英和辞典》
*pro·víd·er/-ər/
名C
❶《コンピュータ》(インターネットの)プロバイダー，接続業者《◆Internet (service) 〜，service 〜 ともいう》.
❷供給する人[業者，組織]；家族を養う人
用例

- シフトを押し、離してから⏫⏬を押して前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加コンテンツの検索結果が表示されます。
- 検索対象の辞典名➔ **269**ページ

「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選ぶ または 複数ひらがな/複数アルファベット を2回押します。	

「例文検索」または「成句検索」の欄に「by&the&way」と入力し、訳／決定を押す

◀▶で調べたい辞典を選ぶ

その辞典に載っている例文や成句が表示されます。

次ページに続く

▲▼⏶⏷で調べたい例文や成句を選び、訳／決定を押す

【rep·e·ti·tion】
¶The only way to learn words is by repetition.
単語を覚える唯一の方法は復唱することである

優先的に表示する辞典を選ぶには

検索時、はじめにどの辞典の例文や成句を表示するかを選ぶことができます。

操作	画面
シフトを押し、離してから設定/削除を押す	
▲▼で「優先設定」を選び、訳／決定を押す	優先設定 ◉例文検索優先設定 ○成句検索優先設定 選んで決定キーを押して下さい
▲▼で「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」を選び、訳／決定を押す	成句検索優先設定 ○ランダムハウス英和大辞典 ◉オックスフォード現代英英 ○ジーニアス英和 選んで決定キーを押して下さい
▲▼で優先的に表示させる辞典（またはモード）を選び、訳／決定を押す	

• 本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはできません。

■ 漢字を手がかりにことばを調べる

ひとつの漢字を手がかりにして、複数の辞典から候補を呼び出すことができます。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書漢字で検索」を選ぶ	
▲ ▼で「B 漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す」を選んで 訳／決定 を押す	
手がかりにする漢字を指定する 指定のしかたは、「漢字源」の「C 単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す」と同じです。➔ **45**ページ •「音訓読み」で「かわ」と入力し、訳／決定 を押すと、右の画面になります。	

次ページに続く

漢字を選び、訳／決定を押す
「検索文字列」の欄に選んだ漢字が表示されます。

- 漢字を入力しなおすときは、設定 削除を押して、再度入力します。
- さらに操作を繰り返して、ふたつ以上の漢字を指定することができます。

訳／決定を押す
指定した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが掲載された辞典が一覧に表示されます。

必要なら◀ ▶で「後方一致」に切り替える

▲ ▼ ⏶ ⏷で調べたいことばを選び、訳／決定を押す

- 検索対象の辞典名➔ **269**ページ
- 「A 漢字を手書き入力から探す」を選んだときの操作 ➔ **231**ページ

明鏡国語辞典
あま-の-がわ【天の川(天の河)】―ガハ
〘名〙
晴れた夜空に乳白色にあわく光って、川の流れのように見える無数の星の集まり。夏から秋に最もよく見られ、これをはさんで向かい合う織り姫と彦星の七夕伝説が知られる。銀河。天漢(てんかん)。ミルキーウエー。ギャラクシー。
表記 もと多く「天の河」と書いたが、今は「天

お気に入り機能

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作ですばやく選ぶことができます。
収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツやダウンロードしたテキストもお気に入り登録ができます。

- AからJまで、10の辞典を登録できます。

■ お気に入りに登録する

メニューを表示中は、手書きパネルは以下のようになっています。

お気に入り登録は、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューで、お気に入りに登録したい辞典を反転させる	
手書きパネルの【お気に入り登録】をタッチする	

▲ ▼で登録先（A ～ J）を選び、訳／決定を押す

次ページに続く

■ お気に入りから選ぶ

操　作	画　面
お気に入り/ライブラリー を押す	《お気に入り》 登録辞書 [A] パソコン用語事典 [B] 時事英単語帳 [C] 英会話とっさのひとこと辞典 [D] 未登録 [E] 未登録 [F] 未登録 [G] 未登録 [H] 未登録 [I] 未登録 [J] 未登録 お気に入り ▲/▼でお気に入りのコンテンツを選び訳/決定を押して下さい お気に入りへの登録はメニュー/ライブラリーの一覧で登録したいコンテンツを反転しシフトを押した後に訳/決定を押して下さい
▲ ▼で辞典を選び、訳／決定を押す	

■ お気に入りを解除する

操　作	画　面
お気に入り/ライブラリー を押す	
▲ ▼でお気に入り登録を解除する辞典を反転させる	
設定 削除を押す	
▲ ▼で解除のしかたを選ぶ	

訳／決定を押す

例文や成句の絞り込み検索

英語系の辞典の例文や成句検索の一覧画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込むことができます。

- この機能が使用できる辞典／モード名➔ **266**ページ

「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「by&the」と入力して 訳／決定 を押すと、次の成句の一覧が表示されます。

さらに候補を絞り込むには以下のようにします。

さらに検索／ヒストリー を押す

次ページに続く

追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

▲ ▼ で希望の語順指定を選び、訳／決定 を押す

候補が絞り込まれます。

▲ ▼ ⏶ ⏷ で調べたい例文または成句を選び、訳／決定 を押す

- 一部の別売ソフトでは、絞り込み検索はできません。

暗記カードを使う

手書きの暗記カードを作成することができます（最高6冊、1冊あたり100 件まで登録できます）。
目視で正誤を確認したり、手書きパネルを使って書き取りしながら学習することもできます。

- 暗記カードは、「学習帳」または「意味や解説の画面」から作成することができます。

■「学習帳」から暗記カードを作成する

「学習帳」から登録したい暗記カードを選び、手書きでカードの表裏を作成します。

操　作	画　面
メニュー/学習帳 を2回押す	
▲▼で「暗記カード」を選び、訳/決定を押す 暗記カードメニュー画面が表示されます。	
▲▼◀▶で「暗記カードを作成する」を選び、訳/決定を押す 暗記カードの一覧が表示されます。 • 暗記カードの名前を変えたいときは ➔ **135**ページ	

次ページに続く

▲▼◀▶で暗記カードを選び、訳/決定を押す

カード表面を手書きできる状態になります。

表面を手書きし、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする

続いて、カード裏面を手書きできる状態になります。

- 間違えたときは、をタッチして消します（メモを消す ➔ **69**ページ）。
- 再度書くときは、をタッチします。

裏面を手書きし、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする

内容を確認し、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする

カードが登録され、暗記カードの一覧画面に戻ります。

B

■ 意味や解説の画面から暗記カードを作成する

検索した意味や解説の画面から登録したい暗記カードを選び、手書きでカードの表裏を作成します。

操　作	画　面
ことばの意味や解説の画面で、手書きパネルの【暗記カード作成】をタッチする 暗記カードの一覧が表示されます。	
▲ ▼ ◀ ▶で暗記カードを選び、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする 画面の下半分が、カード表面を手書きできる状態になります。	
表面を手書きし、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする 続いて、裏面を手書きできる状態になります。 • 間違えたときは、をタッチして消します（メモを消す ➔ **69**ページ）。 • 再度書くときは、をタッチします。	

次ページに続く

裏面を手書きし、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

内容を確認し、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする
暗記カードが登録され、暗記カードの一覧画面になります。

■ 暗記カードを使う ①目で見て覚える

操　作	画　面

暗記カードメニュー画面から、▲▼◀▶で「暗記カードを見る」を選び、訳／決定を押す
暗記カードの一覧が表示されます。

反転している暗記カードの作成カード数とカード総数

▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

出題のしかたを選ぶ

手書きパネルで、どちらかを選んでタッチします。

表から表示 | 全ての語を表示
裏から表示 | NGの語のみ表示

- 表から表示／裏から表示：カードの表面から裏面を答えるか、裏面から表面を答えるかを選びます。
- 全ての語を表示／NGの語のみ表示：すべてのカードを出題するか、「②書き取りして覚える」（➔ **132**ページ）で「NG」になったことばのみ出題するかを選びます。

手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

出題が始まります。

- 正解（反対の面）を見るときは、手書きパネルの【訳／決定】をタッチします。

- 次のカードを見るときは▶を、前のカードに戻るときは◀を押します（最後のカードが終わると、最初のカードに戻ります）。
- 終了するときは、手書きパネルの【戻る / リスト】をタッチします。
- 出題中に【表示中の暗記カードを編集】にタッチすると、出題を中断して、表示中の暗記カードの内容を修正することができます。手書きの内容が誤っていた場合などに便利です。修正のしかたは、「「学習帳」から暗記カードを作成する」と同じです（➔ **128** ページ）。修正が終わると、修正した暗記カードから出題を再開します。

次ページに続く

■ 暗記カードを使う ②書き取りして覚える

操　作	画　面

暗記カードメニュー画面から、▲▼◀▶で「暗記カードで書き取り」を選び、訳／決定を押す

暗記カードの一覧が表示されます。

反転している暗記カードの作成カード数とカード総数

▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

出題のしかたを選ぶ

手書きパネルで、どちらかを選んでタッチします。

- 表から表示／裏から表示：カードの表面から裏面を答えるか、裏面から表面を答えるかを選びます。
- 全ての語を表示／ NGの語のみ表示：すべてのカードを出題するか、前回NGになったことばのみ出題するかを選びます。

手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

出題が始まります。

答えを手書きパネルに書く

手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

書いた答えと正解（反対の面）が表示されます。

書いた答えが正解なら手書きパネルの【OK】に、不正解なら【NG】にタッチする

- 正解の場合は、次のカードが表示されます。
- 不正解の場合は、復習のために同じ書き取りを6回行います。

  「手書きパネルに書く→【訳／決定】をタッチする」を 6 回繰り返し、再度【訳／決定】をタッチすると、次のカードに進めます。

- 終了するときは、手書きパネルの【戻る／リスト】をタッチします。

次ページに続く

■ 暗記カードを削除する

暗記カードの削除は、「暗記カードを見る」の操作で行います。

●一件のカードを削除するときは

操　作	画　面
削除したいカードが表示されたら、[設定 削除]を押す	
[▲][▼]で「表示中のデータを削除（1件)」を選び、[訳／決定]を押す 出題中のカードが削除され、暗記カードメニュー画面に戻ります。	

●現在使用している暗記カードの内容をすべて削除するときは

操　作
[設定 削除]を押す
[▲][▼]で「表示中の暗記カードの全てのデータを削除」を選び、[訳／決定]を押す 使用している暗記カードの内容がすべて削除され、暗記カードメニュー画面に戻ります。

●暗記カードをすべて削除するときは

操　作

設定/削除を押す

▲▼で「全ての暗記カードのデータを削除」を選び、訳／決定を押す
暗記カードがすべて削除され、暗記カードメニュー画面に戻ります。

■ 暗記カードの名前を変える

暗記カードに手書きで名前を付けられます。お買い上げ時の名前（暗記カード1 ～ 6）を覚えやすいものに変えることができます。

- 付けた名前を元に戻す（「暗記カード1 ～ 6」に戻す）こともできます。 ➔ **136**ページ

操　作	画　面
暗記カードメニュー画面で、▲▼◀▶で「登録先名称を変更する」を選び、訳／決定を押す	
▲▼◀▶で暗記カードを選び、訳／決定を押す 手書きパネルに入力できる状態になります。	

- すでに名前が入力済みのときは、その名前が表示されます。
- 暗記カードの名前を消す（メモを消す ➔ **69**ページ）

次ページに続く

手書きパネルに暗記カードの名前を書く

- 間違えたときは、▱をタッチして消します（メモを消す ➔ **69**ページ）。
- 再度書くときは、✎をタッチします。

書き終わったら、手書きパネルの【訳 / 決定】をタッチする

■ 暗記カードの名前を元に戻す

「暗記カードの名前を変える」（➔ **135**ページ）で付けた手書きの名前を、元の「暗記カード1 ～ 6」に戻すことができます。

操　作	画　面

暗記カードメニュー画面で、▲▼◀▶で「登録先名称を変更する」を選び、訳／決定を押す

●一件の暗記カードの名前を変えるときは

▲▼◀▶で暗記カードを選び、設定削除を押す

▲▼で「反転中の暗記カードの名称を元に戻す（1件）」を選び、訳／決定を押す

選択した暗記カードの名前が元に戻り、暗記カードメニュー画面に戻ります。

●すべての暗記カードの名前を変えるときは

設定削除を押す

▲▼で「全ての暗記カードの名称を元に戻す」を選び、訳／決定を押す

すべての暗記カードの名前が元に戻り、暗記カードメニュー画面に戻ります。

見出しメモを使う

検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書きのメモ（見出しメモ）を付けることができます。

■ 見出しメモを付けられる見出し語と画面

- **見出しメモを付けられる見出し語は、以下の通りです。**
  単語、成句・複合語、熟語、成語
- 以下の場合には、画面に見出しメモを付けることはできません。
  - 脳鍛アプリ系のコンテンツ
  - 学習系コンテンツの一部は見出しメモを付けられません。また、見出し送りなど一部の機能は使用できません。
  - 図版表示中
- **一画面につき1件の見出しメモを登録でき、合わせて100件まで登録することができます。**

■ 見出しメモを付ける

操　作	画　面
見出しメモを付けたい見出し語の画面を表示させ、手書きパネルの【見出しメモ】をタッチする	明鏡国語辞典 は-ぐく・む【▽育む】 〘他五〙 ❶親鳥が雛(ひな)を羽で抱いて育てる。 「雛を―」 ❷大切に守り育てる。また、大切に世話をする 。 「親の愛に―・まれて育つ」 ❸大切に守って発展させる。 「子供の夢[才能]を―」
手書きパネルにメモを書ける状態になります。	

手書きパネルにメモを書く

- 間違えたときは、[消しゴム]をタッチして消します（メモを消す ➔ **69**ページ）。
- 再度書くときは、[ペン]をタッチします。

文面を書き終わったら、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

表示中の画面に見出しメモが付きます。

表示中の画面に見出しメモがあるとき表示されます（他のアイコンの表示により、隠れている場合もあります）。

《明鏡国語辞典》 見出しメモ
は-ぐく·む【育む】
〘他五〙
❶親鳥が雛(ひな)を羽で抱いて育てる。
「雛を一」
❷大切に守り育てる。また、大切に世話をする。
「親の愛に一·まれて育つ」
❸大切に守って発展させる。
「子供の夢[才能]を一」

- メモリーカードの抜き取りなどによりその別売ソフトが本機からなくなった状態で、対応する見出しメモを選択すると、“コンテンツがありません”が表示されます。

次ページに続く

■ 見出しメモを見る

見出しメモを付けた画面を見ることができます。

操　作	画　面

メニュー/学習帳 を2回押す

▲ ▼ で「見出しメモ」を選び、訳／決定を押す

登録されている見出しメモの一覧が表示されます。

▲ ▼ で見出しメモを選び、訳／決定を押す

見出しメモ の付いている画面が表示されます。

- 一覧に戻って見出しメモを選ぶときは、戻る/リストを押します。

明鏡国語辞典　見出しメモ
は-ぐく・む【育む】
〘他五〙
❶親鳥が雛(ひな)を羽で抱いて育てる。
「雛を―」
❷大切に守り育てる。また、大切に世話をする。
「親の愛に―・まれて育つ」
❸大切に守って発展させる。
「子供の夢[才能]を―」

●見出しメモを修正するときは

操　作	画　面

見出しメモの付いている画面を表示する

手書きパネルの【見出しメモ】にタッチする

手書きパネルに見出しメモの内容が表示されます。

手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする
修正済みの内容が見出しメモに登録されます。

■ 見出しメモを削除する

操　作	画　面

[メニュー/学習帳]を2回押す

[▲][▼]で「見出しメモ」を選び、[訳／決定]を押す
登録されている見出しメモの一覧が表示されます。

次ページに続く

▲▼で削除するメモを選び、設定 削除を押す
削除方法を選択する画面が表示されます。

●一件の見出しメモを削除するときは

▲▼で「表示中の見出しメモを削除 (1件)」を選び、訳/決定を押す
選択した見出しメモが削除され、学習帳画面に戻ります。

●すべての見出しメモを削除するときは

▲▼で「全ての見出しメモを削除」を選び、訳/決定を押す
すべての見出しメモが削除され、学習帳画面に戻ります。

単語帳を使う

覚えておきたい単語/例文/成句を本機の単語帳に登録できます。
覚えたことばにチェックマークをつけることもできます。

■ 単語帳の種類

本機の単語帳はあらかじめいくつかにわかれています。
どの辞典に載っていることばかによって、自動的にいずれかの単語帳に振り分けられます。

- すべての単語帳に、合わせて1500の単語/例文/成句を登録できます。
- それぞれの単語帳には、どの辞典のことばが登録されるか見分けがつくように名前がつけられています。たとえば以下のとおりです。

「単語帳 (英語)」:英語系の辞典のことばなどが登録されます。

「単語帳 (国語)」:国語系の辞典のことばなどが登録されます。

「ダウンロード帳（外国語）」「ダウンロード帳（日本語）」：ライブラリーに追加した辞典からのことばなどが登録されます。

- 各単語帳に登録される辞典／モード名➔ **266**ページ
- 辞典やモードの検索方法によっては、登録できない場合があります。

■ 単語／例文／成句を登録する

登録したい単語／例文／成句の意味の画面から、以下のようにします。
意味の画面が表示されているときは、手書きパネルは以下のようになっています。

意味の画面の例

明鏡国語辞典
がしん-しょうたん【臥薪嘗胆】グヮシンシャウタン
〔名・自サ変〕
かたきを討つために、また大きな目的を果たすために、長い間の試練に耐え、苦労すること。
▷「嘗胆」は中国の春秋時代、呉王(ごおう)の夫差(ふさ)に敗れた越王(えつおう)の句践(こうせん)が常に苦い胆(きも)をなめては屈辱の思いを新た

- 候補の一覧の画面からは登録できません。必ず意味の画面にしてください。
- 解説（図や表など）の画面からも登録できません。
- 例文の登録は、「例文検索」で検索した結果の意味の画面から行います。（手書きパネルの【用例解説】を使って表示した例文は登録できません。）

操　作

手書きパネルの【単語帳登録】をタッチする
単語帳に登録されます。

- 「ここでは登録できません」と表示された場合は、文字を入力して検索すると表示される意味の画面から登録し直してください。
- 手書きパネルの【用例解説】をタッチして表示させた意味の画面で登録すると、見出し語が登録されます。（用例、解説だけを登録することはできません。）

次ページに続く

■ 登録した単語／例文／成句を見る

操　作	画　面

メニュー/学習帳を2回押す

▲▼で「単語帳」を選び、訳／決定を押す

- 左側の数字は、反転している単語帳の登録件数
- 右側の数字は、単語帳全体の登録件数

▲▼で見たい単語帳を選び、訳／決定を押す

- 左側の数字は、反転していることばが何番目かを示す
- 右側の数字は、この単語帳に登録されていることばの総数を示す
- □はチェックボックス（➔ 次の項）

▲▼で見たい単語／例文／成句を選び、訳／決定を押す

■ 単語／例文／成句にチェックマークをつける

単語帳には、チェックボックスがあります。覚えた単語／例文／成句にチェックマークをつける、などの使いかたができます。

- チェックマークをつけた単語／例文／成句だけを一括して単語帳から削除できます。➔ **146**ページ

単語帳を表示している状態では、手書きパネルは以下のようになります。

チェックマークをつけるには、以下のようにします。

操　作	画　面
単語帳リスト画面で▲ ▼でチェックマークをつけたい単語／例文／成句を反転させる	
手書きパネルの【チェックマーク登録／解除】をタッチする □にチェックマークがつきます。	

- もう一度【チェックマーク登録／解除】をタッチすると、チェックマークがはずれます。

次ページに続く

■ 単語／例文／成句を並べ替える

操　作	画　面
シフト を押し、離してから 設定/削除 を押す	設定項目 ◉音声設定 ○環境設定 ○液晶パネル設定 ○優先設定 ○単語帳設定 選んで決定キーを押して下さい
▲ ▼ で「単語帳設定」を選び、訳／決定 を押す	
▲ ▼ で、並べ替えを行う単語帳の種類を選び、訳／決定 を押す	
▲ ▼ で、並べ替えの方法を選び、訳／決定 を押す	

■ 登録した単語／例文／成句を削除する

ひとつずつ、あるいは複数の単語／例文／成句を一括して削除できます。

操　作	画　面
メニュー／学習帳 を2回押す	
▲ ▼ で「単語帳」を選び、訳／決定 を押す	
▲ ▼ で削除したい単語帳を選び、訳／決定 を押す	
単語／例文／成句をひとつだけ削除するときは、▲ ▼ で削除したい単語／例文／成句を反転させる • 複数の単語／例文／成句を一括して削除するときは、次に進みます。	

設定 削除 を押す

単語帳削除

◉削除しない
○反転中のデータを削除(1件)
○チェック済みのデータを削除
○表示中の単語帳のデータを削除
○全ての単語帳のデータを削除
選んで決定キーを押して下さい

単語／例文／成句をひとつだけ削除するときは、「反転中のデータを削除（1件）」を選ぶ

- 複数の単語／例文／成句を一括して削除するときは、どの単語／例文／成句を一括削除するかを次の中から選びます。

いま選んでいる単語帳から、チェックマークをつけた単語／例文／成句だけ削除
➔「チェック済みのデータを削除」
いま選んでいる単語帳のすべての単語／例文／成句を削除
➔「表示中の単語帳のデータを削除」
すべての単語帳のすべての単語／例文／成句を削除
➔「全ての単語帳のデータを削除」

訳／決定 を押す

少し前に調べたことばをもう一度調べる(ヒストリーサーチ)

各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴に、合わせて1000個まで保存されます。
少し前に調べたことばをもう一度確認したいときなど、そのことばを入力して検索せずに、すぐに見ることができます。

- 最新のものから順に1000個保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- 辞典によっては、履歴に保存されない場合があります。

次ページに続く

■ 履歴を見る

操　作	画　面

履歴を見たい辞典の最初の画面を表示する

[シフト]を押し、離してから[さらに検索/ヒストリー]を押す
この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

[▲][▼][⏶][⏷]でもう一度見たいことばを選び、[訳／決定]を押す

■ 履歴を消す

ひとつずつ、あるいは複数の履歴を一括して削除できます。

操　作	画　面

履歴を消したい辞典の最初の画面を表示する

[シフト]を押し、離してから[さらに検索/ヒストリー]を押す

履歴をひとつだけ削除するときは、[▲][▼]で削除したい履歴を反転させる

• 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

[設定/削除]を押す

ヒストリー削除

◉削除しない
○反転中のヒストリーを削除(1件)
○モード内のヒストリーを削除
○全てのモードのヒストリーを削除

選んで決定キーを押して下さい

履歴をひとつだけ削除するときは、「反転中のヒストリーを削除（1件）」を選ぶ

• 複数の履歴を一括して削除するときは、どの履歴を一括削除するかを次の中から選びます。

いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除
➔「モード内のヒストリーを削除」
すべての辞典のすべての履歴を削除
➔「全てのモードのヒストリーを削除」

訳／決定を押す

辞典の凡例を見る（ガイド機能）・・・・・・・・・・・・・

使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）や、収録内容の説明などを見ることができます。

操　作	画　面
凡例を見たい辞典の最初の画面を表示する	
[シフト]を押し、離してから[ジャンプ/ガイド]を押す（ガイド）	
[▲][▼]で見たい項目を選び、[訳／決定]を押す	

- ガイド機能を終了するときは、[設定/削除]を押します。
- 辞典によっては、凡例が記載されていないものがあります。

手書きのメモを使う（フリーメモ）

手書きのメモを30件まで登録することができます。

■ メモを書く

操　作	画　面

メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す
フリーメモ画面が表示されます。

▲▼◀▶で空のメモを選び、訳／決定を押す
手書きパネルに入力できる状態になります。

- 空のメモが見つからないときは、▲▼⏫⏬で画面を切り替えて探します。

手書きパネルにメモを手書きする

- 間違えたときは、をタッチして消します（メモを消す → **69**ページ）。
- 再度書くときは、をタッチします。

文面を書き終わったら、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする
新しいメモがフリーメモに登録されます。

次ページに続く

■ 登録したメモを見る

操　作	画　面

メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す

フリーメモ画面が表示されます。

- 希望のメモが見つからないときは、▲▼⏶⏷で画面を切り替えて探します。

●メモを修正するときは

▲▼◀▶で修正するメモを選び、訳／決定を押す

手書きパネルでメモを修正できる状態になります。

手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

修正済みの文面がフリーメモに登録されます。

■ メモを削除する

操　作	画　面

メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す
フリーメモ画面が表示されます。

- 削除したいメモが見つからないときは、▲▼⏶⏷で画面を切り替えて探します。

●一件のメモを削除するときは

▲▼◀▶で削除するメモを選び、設定 削除を押す

▲▼で「反転中のフリーメモを削除（1件）」を選び、訳／決定を押す
選択したメモの内容が削除されます。

●すべてのメモを削除するときは

設定 削除を押す

▲▼で「全てのフリーメモを削除」を選び、訳／決定を押す
すべてのメモの内容が削除されます。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

■ 電卓を表示する

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「電卓」を選び、訳／決定を押す 電卓が表示されます。	

• 電卓を終了するには、戻る/リストを押します。

■ 電卓の操作に使うキー

電卓が表示されているときは、キーボードの以下のキーで計算をします。

■ 計算のしかた

計算を始めるときは、[AC]を押します。
通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	[AC] 53[+] 123[−] 63[=]	0. 53. 176. 113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×] 963[=]	−33. −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、[+][−][×][÷]のいずれかを2回押します。

例　題	操　作	表　示
12+23=35 45+23=68	23[+][+]12[=] 45[=]	K+　35. K+　68.
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12[×][×]2.3[=] 4.5[=]	K×　27.6 K×　54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+　68.

次ページに続く

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- M+ : 独立メモリーに数値を加える
- M− : 独立メモリーから数値を引く
- MR : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- MC : 独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示	
80×9= 720	MC 80 × 9 M+	M=720.	720.
−)50×6= 300	50 × 6 M−	M=420.	300.
20×3= 60	20 × 3 M+	M=480.	60.
合計 480	MR	M=480.	480.
193.2÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2	8.4
193.2÷28 = 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2	6.9
123−193.2 = −70.2	123 − MR =	M=193.2	−70.2

間違いの訂正

数字を間違えたときはCを押し、正しい数字を入力します。
演算記号（+ − × ÷）を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー（ゴハサン）するには

ACを押します。
メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答の整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときはCを、最初からやり直すときはACを押します。

ライブラリーを活用する（パソコンや別売品を使って）

ライブラリーとは、パソコンや別売のソフト、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。ライブラリーでは以下のようなことができます。

●本機の辞典の数を増やす（別売ソフト） ➔ **158**ページ

●別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う ➔ **160**ページ

●専用ソフト「EX-wordテキストローダー」を使って

- 電子の本をインターネットからダウンロードして本機で読む
- パソコンで作ったテキストファイルを本機で読む

●専用ソフト「EX-word音声CDローダー」を使って

- CDに入っている音声を本機で聞く（会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません）

「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」について

- 専用ソフトは、以下のホームページより説明書とともにダウンロードしてください。
  http://casio.jp/support/exword/info.html
- 「EX-wordテキストローダー」は、EX-word DATAPLUS4(データプラス4)対応のものをダウンロードしてください。
- インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

＊ソフト動作環境 ➔ **159**ページ

次ページに続く

■ 本機の辞典の数を増やす（別売ソフト）

別売のCD-ROMソフトやデータカード（microSD版）を使って本機の辞典の数を増やすことができます。

●別売のCD-ROMソフトは、エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。

●別売のデータカードは、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。

- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応のデータカード（SD版）はご使用できませんのでご注意ください。

どんな別売ソフトがあるか調べる
別売ソフトの情報は、カシオホームページに掲載されています。
以下のサイトをご覧ください。
http://casio.jp/exword/

- 別売ソフトによっては、本機の記憶容量（「仕様」➔ **274**ページ）を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。

電子辞書の残りメモリー容量を調べる
電子辞書の内蔵メモリーは、手書きメモや暗記カードを使用することで減っていきます。
残りのメモリー容量は、下記の方法で確認できます。

① お気に入り/ライブラリー を2回押す
② ◀ ▶を押し、「本体保存辞書」を選ぶ
　残りのメモリー容量が表示されます。

別売ソフトを購入したら
必ずソフトの取扱説明書をお読みください。

- 別売ソフトには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 別売ソフトでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。この場合は、画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

別売のCD-ROMソフトをお使いいただくには
パソコンに「EX-wordライブラリー」をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、ソフトのCD-ROMにあります。
  ソフトの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。

■ ソフト動作環境

ソフト ＼ 日本語版OS	Microsoft Windows 98/98SE/Me/2000 Professional	Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional *1	Microsoft Windows Vista (32bit版)
EX-wordライブラリー	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○
EX-word音声CDローダー	×	○*2	○*3

*1 Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
*2 Windows Media Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。
*3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

- Windows 3.1/95、Windows NT、またはMacintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境（CPU ／ハードディスク容量／メモリー容量など）によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたMicrosoft Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vistaでの動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/info.html

次ページに続く

■ 別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う

別売のデータカード（microSD版）を使って本機の収録コンテンツを増やしたり、市販のmicroSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

本機での動作確認済みのmicroSDメモリーカード

《株式会社東芝》
SD-MC256MA　SD-MC512MA　SD-MC001GA
《サンディスク株式会社》
SDSDQ-512-J3K　SDSDQ-1024-J3K
《松下電器産業株式会社》
RP-SM064BJ1K　RP-SM128BJ1K　RP-SM256BJ1K
RP-SM512BJ1K　RP-SM01GBJ1K
（2007年11月現在）

- 最新の情報はカシオホームページ（http://casio.jp/support/exword/info.html）でご確認ください。

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

【重要】

- 必ずmicroSDメモリーカードをお使いください。
  他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- microSDメモリーカードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - microSDメモリーカードの抜き差し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  - 「EX-word音声CDローダー」（➔ **157**ページ）「EX-wordテキストローダー」（➔ **157**ページ）、「EX-wordライブラリー」（➔ **159**ページ）およびWindowsの強制終了
- microSDメモリーカードには、裏表、前後の方向があります。
  方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- microSDメモリーカードの取扱説明書もお読みください。
- microSDメモリーカードによっては、フォーマットが必要です。この場合、microSDメモリーカードをセットし本機の電源を入れるとメッセージが表示されます。フォーマットしてよければメッセージにしたがって操作してください。（フォーマットすると、microSDメモリーカードの内容は失われます。フォーマットしてよいか確認してから操作を進めてください。）
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります。（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません。）
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

次ページに続く

microSDメモリーカードをセットする

1　本機の電源を切る

必ず電源を切ってください。

2　電池ブタを開ける

3 microSDメモリーカードの切り欠きの向きを図のようにして、microSDメモリーカード挿入部にしっかり押し込む

4　電池ブタを閉める

- microSDメモリーカード挿入部に、microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、microSDメモリーカード挿入部に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。

microSDメモリーカードを取り出す

1 本機の電源を切る

必ず電源を切ってください。

2 電池ブタを開ける

3 microSDメモリーカードを押し込む

microSDメモリーカードが少し出てきます。

4 microSDメモリーカードの左右をつまんで引き抜く

5 電池ブタを閉める

- microSDメモリーカードにアクセス中に取り出さないでください。

  ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。
- 無理に引き抜かないでください。本機やmicroSDメモリーカードの破損の原因になります。

本機に収録されている学習用コンテンツ／脳鍛アプリ

本機には、通常の辞典や電卓などのモードのほか、以下のコンテンツが収録されています。

	コンテンツ	内　容	カテゴリー	参照ページ
※学習用コンテンツ	電子辞書でどこでも英会話	掲載されている内容を呼び出して、学習することができます。	英語系	**166**
脳鍛アプリ	脳鍛アプリ 数字パズル	• たてよこ9マスに、1から9までの数字を重複なく埋める • たてよこ5マスに、不等号（><）の条件に一致するように数字を埋める • たてよこ5マスに、与えられた演算結果から数字を割り出して埋める	脳鍛アプリ	**174**

※「学習用コンテンツ」とは、「学習」→「テスト」→「復習」→ ・・・ という流れで学習できるコンテンツです。

- 学習用コンテンツでは、文字の大きさの変更やレイアウト変更、ズームはできません。

■学習用コンテンツの始めかた

学習用コンテンツも、他の辞典と同じようにいずれかのカテゴリーに分類されています。

学習用コンテンツを始めるには、**メニューから希望の学習用コンテンツのカテゴリー**を選びます。

学習用コンテンツの最初の画面が表示されたら
画面の説明を読んで操作してください。

- 詳しくは、以降の説明をご覧ください。

学習用コンテンツ：電子辞書でどこでも英会話

学習をする

操　作	画　面

◀ ▶で「学習する」を選ぶ

＜学習の方法＞

見出し語も説明文も見る

説明文を隠し、見出し語だけを見る

説明文だけを見て見出し語を当てる

電子辞書でどこでも英会話
学習する　テストする　ディクテーション　復習する　検索機能
A 全表示　隠さずに全てを表示します
B 訳/説明文隠し　訳/説明文を隠して表示します
C 見出し語隠し　見出し語を隠して表示します
電子辞書でどこでも英会話　powered by えいご道場　【基礎編】
ネイティブ音声対応
インターチャネル・ホロン ©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
学習する項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい
◀/▶を押すとカテゴリーが変更できます

▲ ▼で学習の方法を選び、訳／決定を押す

電子辞書でどこでも英会話
[A] Chapter 1 100
[B] Chapter 2 100
[C] Chapter 3 100
[D] Chapter 4 100
[E] Chapter 5 100
[F] Chapter 6 100
[G] Chapter 7 100
[H] Chapter 8 100
[I] Chapter 9 100
[J] Chapter 10 100
[K] Chapter 11 100
[L] Chapter 12 100

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。

```
※電子辞書でどこでも英会話※                ↓
[A]  □ (0001) boss
[B]  □ (0002) fond
[C]  □ (0003) coworker
[D]  □ (0004) business
[E]  □ (0005) wife
[F]  □ (0006) same
[G]  □ (0007) college
[H]  □ (0008) belong
[I]  □ (0009) entrance
[J]  □ (0010) over
[K]  □ (0011) picture
  □ (0001) boss
  [名]上司、(職場などの)長

【問い】
¶[◀))]What do you call a person who tells you what to do in
```

▲▼でトライする項目を選び、訳／決定を押す

選んだ学習の方法にしたがって、見出し語と説明文、見出し語だけ、あるいは説明文だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。虫食い箇所を表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

```
※電子辞書でどこでも英会話※
  □ (0004) business
  [名]事業、取引、仕事、景気

【問い】
¶[◀))]When someone makes money by buying and selling
  something, what do you call what he does?
  誰かが物の売買によってお金を稼ぐ場合、その人のしていること
  を何と呼びますか。

【答え】
¶[◀))]We call it [business].
  仕事[事業]と呼びます。

◀BACK                                    NEXT▶
```

- 次のことばに進むには▶を、前のことばに戻るには◀を押します。
- 画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます。(➔ **98**ページ)

■ やり直したい項目にチェックマークをつける

- チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

テストする

操　作	画　面

◀ ▶で「テストする」を選ぶ

訳／決定を押す

▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す

▲ ▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

▲▼◀▶で解答を選び、訳／決定を押す

テスト結果が表示される

- 画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

操　作	画　面

◀▶で「復習する」を選ぶ

<復習の方法>

見出し語も説明文も見る

説明文を隠し、見出し語だけを見る

説明文だけを見て見出し語を当てる

電子辞書でどこでも英会話
学習する　テストする　ディクテーション　復習する　検索機能
A 全表示　隠さずに全てを表示します
B 訳/説明文隠し　訳/説明文を隠して表示します
C 見出し語隠し　見出し語を隠して表示します
電子辞書でどこでも英会話 powered by えいご道場【基礎編】
ネイティブ音声対応
インターチャネル・ホロン ©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
復習する項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい
◀/▶を押すとカテゴリーが変更できます

▲▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す

不正解だった項目だけ見る

チェックした項目だけ見る

- 正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

電子辞書でどこでも英会話
[A] テストで不正解の語を番号順に表示
[B] abc順に表示
[C] チェックをつけた語を番号順に表示
[D] abc順に表示
【正解 1】【不正解 4】【チェック 34】

次ページに続く

▲▼で見る内容を選び、訳／決定を押す

• 右の画面は、「全表示」、「テストで不正解の語を番号順に表示」を選んだ場合です。

▲▼で復習したいことばを選び、訳／決定を押す

選んだ復習の方法にしたがって、見出し語と説明文、見出し語だけ、あるいは説明文だけが表示されます。

• 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。

• 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。虫食い箇所を表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

• 次のことばに進むには▶を、前のことばに戻るには◀を押します。

• チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

検索機能を使う

操作	画面
◀ ▶で「検索機能」を選ぶ	
訳／決定を押す	
検索したい単語を入力する • 入力した単語に該当する見出し語の一覧が表示されます。	

次ページに続く

▲▼で見たい見出し語を選び、訳／決定を押す

見出し語とその説明文が表示されます。

```
電子辞書でどこでも英会話
○□ (0024) horizon
  [名]水(地)平線

【問い】
¶Where does the sun set in the sea at the end of the
  day?
  1日の終わりに太陽は海のどこに沈みますか。

【答え】
¶The sun sets below the [horizon].
  太陽は水平線に沈みます。

◀BACK                                   NEXT▶
```

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

ディクテーションをする

操　作	画　面
◀▶で「ディクテーション」を選ぶ	
▲▼でディクテーションの方法を選び、訳／決定を押す	
▲▼でトライする問題を選び、訳／決定を押す •「チェックを付けた語から出題」を選んだ場合は、この後ディクテーションが始まります。	
▲▼でトライする項目を選び、訳／決定を押す 音声が鳴り、ディクテーションが始まります。 •画面上部に入力欄が表示されます。解答を単語ごとに入力しその都度訳／決定を押します。	
採点結果が表示される •画面に表示されるガイドに従ってください。	

学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

操　作	画　面
リスト表示中に[設定 削除]を押す	

[▲][▼]で実行したい内容を選び、[訳／決定]を押す

頭を鍛える：脳鍛アプリ 数字パズル

脳鍛アプリ　数字パズルには、以下の3つの数字パズルが含まれます。

スタンダード編：たてよこ9マスに、1から9までの数字を重複なく埋めます。

不等号編：たてよこ5マスに、不等号（><）の条件に一致するように数字を埋めます。

演算編：たてよこ5マスに、与えられた演算結果から数字を割り出して埋めます。

- パズルを中断してその状態を保存し、後で続きから行うことができます。

開始と終了

脳鍛アプリ　数字パズルの最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「数字パズル　スタンダード編」、「不等号編」、「演算編」のいずれかを選ぶ	※脳鍛アプリ 数字パズル※ 項目? A 数字パズル スタンダード編 B 数字パズル 不等号編 C 数字パズル 演算編 D 成績 脳鍛アプリ 数字パズル © CASIO SOFT CO.,LTD. All Rights Reserved. 項目を選んで下さい ▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい
訳／決定を押す ・右の画面は、「スタンダード編」を選んだ場合です。	※脳鍛アプリ 数字パズル※ [A] 初級の問題を始める [B] 中級の問題を始める [C] 上級の問題を始める [D] 初めての方は

- 「初級」「中級」「上級」に分かれているのは「スタンダード編」だけです。**「不等号編」と「演算編」では、「問題を始める」のひとつだけになります。**
- 「続きから始める」は、前回途中で保存した状態のものがあるときだけ表示されます。

▲ ▼で始めかたを選び、訳／決定を押す

- 最初から始めるときは、「問題を始める」（スタンダード編の場合は、初級、中級、上級のいずれかの「問題を始める」）を選びます。
- 前回の途中から再開するときは、「続きから始める」を選びます。
- 練習問題（成績に反映されない）をやってみるときは、「初めての方は」を選びます。
- それぞれ、**説明の画面**が表示されます。

説明の画面を読んだら訳／決定を押す

それぞれのパズルの画面になります。

ルールにしたがって数字を埋めていく

➔「パズルのルール」**177**ページ

数字を埋め終わったら訳／決定を押す

- 数字を埋め終わっていなくても、途中でいったん終了できます。訳／決定を押します。

正解/不正解の確認

◉正解/不正解を確認する
○保存して問題を終了（続きから再開できます）
○保存しないで問題を終了
○間違い箇所を表示（成績に登録されません）

選んで決定キーを押して下さい

次ページに続く

▲▼で終わりかたを選び、訳／決定を押す

- **すべて正しく入力できたかどうかを確認**するには、「正解／不正解を確認する」を選びます。

  すべて正しいときは「正解です」と表示され、続いて結果の画面（右の画面）が表示されます。→練習問題の場合、過去の成績は表示されません。

  間違いがあるときは「不正解です」と表示され、パズルの画面に戻ります。

- **パズルの途中でいったん終了**するには、「保存して問題を終了」または「保存しないで問題を終了」を選びます。「脳鍛アプリ　数字パズル」の最初の画面に戻ります。→「保存して問題を終了」を選んだときは、最初の画面からパズルを再開することができます。

- **間違っているマスがあるかどうかを見る**には、「間違い箇所を表示」を選びます。

  間違っているマスがなければ「入力に間違いはありません」と表示され、パズルの画面に戻ります。

  間違っているマスがある場合は、そのマスが反転表示されたパズルの画面が表示されます。

パズルの画面に戻った場合は、パズルを続けるか、または終了する

終了するには、訳／決定を押し、「保存して問題を終了」または「保存しないで問題を終了」を選びます。

パズルのルール

■数字パズル　スタンダード編

脳鍛アプリ 数字パズル
スタンダード編
<初級>

時間　0:00:01

1位　-:--:--

4	1		5		7		8	
5		3		8			1	
6						7		5
1				3			5	
	2	5	6		8	3	9	
	9			5				4
9		4						8
	3			9		5		6
	5		1		3		2	9

ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 縦列9マス、横列9マスに、1～9の数字が重複しないように入れます。
- 太線で囲まれた3×3の9マスの中も、1～9の数字が重複しないように入れます。
- 入れた数字を消すには、設定削除を押します。

仮置き

考えを補助するために、仮の数字を入れることができます（仮置き）。
仮置きするには、シフトを押し、離してから数字キーを押します。
このとき、マスには小さな数字が表示されます。ひとつのマスに、最大9個の数字を仮置きできます。
仮置きしたマスにこれでいい、という数字を入れるには、数字キーだけを押します。

- 仮置きしたマスの数字を消すときも、設定削除を押します。

次ページに続く

■数字パズル　不等号編

《脳鍛アプリ 数字パズル》
不等号編

時間　0:00:01

1位　-:--:--

ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 不等号が成立するように1～5までの数字が重複しないように入れます。

例：

5	＞	1
∨		∧
3	＞	？

？は、「3＞?」により、2か1であることがわかります。
さらに、上のマスとの関係を見ると「1＜?」ですから、？は2であることがわかります。

- 入れた数字を消すには、設定/削除を押します。
- 仮置き（➔ **177**ページ）を使って、仮の数字を入れることができます。

■数字パズル　演算編

ルール

- ▲▼◀▶で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- マスとマスの間の小さな数字は、そのマスとマスの演算結果を示しています。その演算結果が成立するように1 ～ 5までの数字が重複しないように入れます。
- 小さな数字には、正の数と負の数があります。
  正の数は、左右、あるいは上下のマスの数字を加算した結果です。
  負の数は、左右、あるいは上下のマスの数字の一方から他方を引いた結果です。

例：

□7③：空白と3を足すと7になるのですから、空白には4が入ります。
②-1□：空白から2を引くと−1になる、または2から空白を引くと−1になるのですから、空白には1または3が入ります。

- 入れた数字を消すには、設定/削除を押します。
- 仮置き（➔ **177**ページ）を使って、仮の数字を入れることができます。

成績を見る

最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す 「スタンダード編　初級」の成績が表示されます。 ◀▶で別のパズルの成績に切り替えることができます。 •「正解／不正解の確認」画面（➔ **175** ページ）で「間違い箇所を表示（成績に登録されません）」を選んだときの結果は「成績」には登録されていません。	脳鍛アプリ 数字パズル ◂スタンダード編 初級▸ スタンダード編 中級 スタンダード編 上級 不等号編 演算編 数字パズル スタンダード編 <初級> 1位 0:08:35　6位 -:--:-- 2位 -:--:--　7位 -:--:-- 3位 -:--:--　8位 -:--:-- 4位 -:--:--　9位 -:--:-- 5位 -:--:--　10位 -:--:-- ◀/▶で成績を切り替えることができます

■成績の記録を削除する

パズルごと、またはすべての成績の記録を削除することができます。
成績を表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面
◀▶で記録を削除したいパズルを反転させ、設定削除を押す •すべての記録を削除するときは、どのモードを選んでもかまいません。	

▲▼で削除のしかたを選び、訳／決定を押す

収録辞典の使いかた

辞典の使いかたと著作権

■使いかた

本機には、この章で説明する辞典が収録されています。
使いかたの基本は「辞典を選び内容を表示させて読む」です。

辞典の選びかたは以下のとおりです。（詳細は ➔ **34**ページ）

1. [メニュー/学習帳] を押す
2. カテゴリーを選択する（[◀][▶]）
3. 辞典を選択し（[▲][▼]）、決定する（[訳／決定]）
4. 内容を表示させる

内容を表示させる操作パターンは次の4つです。（詳細は ➔ **39**ページ）

パターン1：カーソルのある入力欄（入力欄が複数の場合は[▲][▼]で入力欄を選択してから）に調べたいことばの最初の数文字を入力し、表示された見出しから目的のことばを選択（[▲][▼]）し決定（[訳／決定]）

パターン2：カーソルのある入力欄（入力欄が複数の場合は[▲][▼]で入力欄を選択してから）に調べたいことばを全部入力し決定（[訳／決定]）

パターン3：表示された項目を選択（[▲][▼]）し決定（[訳／決定]）。複数回同じ操作を繰り返す場合があります。

パターン4：いろいろな条件を入力する（辞典ごとに説明します）

- 上記の操作後、すぐに目的の内容が表示される場合と、複数の候補が表示される場合があります。複数候補が表示された場合は候補を選択（[▲][▼][◀][▶]）し決定（[訳／決定]）すると目的の内容が表示されます。
- パターン1、パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限りひらがなまたはカタカナは14文字、アルファベットは20文字です。

次ページに続く

- パターン1、パターン2，パターン4で入力できる文字の種類は、検索入力欄ごとに異なります。各入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマーク（➔ **61**ページ）にしたがってください。
- 「ヒント」の操作例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。

■ 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

■ その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。

  それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

メニューから選ぶ辞典

次ページに続く

カテゴリー	辞典／モード
趣味	• ホトトギス俳句季題便覧 …… 213 • 合本俳句歳時記 …… 213 • ワインコンパニオン …… 214
トラベル1	• 英語自遊自在 …… 215 • スペイン語自遊自在 …… 215 • ドイツ語自遊自在 …… 215 • フランス語自遊自在 …… 215 • イタリア語自遊自在 …… 215 • 中国語自遊自在 …… 215 • 韓国語自遊自在 …… 215 • タイ語自遊自在 …… 215 • ロシア語自遊自在 …… 215 • 世界の料理・メニュー辞典 …… 217
トラベル2	• ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語 …… 218 • ひとり歩きのフィリピン語 …… 218 • 日独英対訳小辞典 …… 219 • 日仏英対訳小辞典 …… 219 • 日中英対訳小辞典 …… 219 • 日伊英対訳小辞典 …… 219 • 日西英対訳小辞典 …… 219 • 日韓英対訳小辞典 …… 219 • 日タイ英対訳小辞典 …… 219 • アメリカの市販薬ラクラク活用ブック …… 220
実務・情報	• パソコン用語事典 …… 221 • 経済・ビジネス用語辞典 …… 221 • ビジネスキーワード …… 222 • 時事英単語帳 …… 223 • 海外赴任 リロケーションガイド …… 223 • ビジネス便利事典 …… 224
学習	• 日本史事典 …… 224 • 世界史事典 …… 224 • 百人一首 …… 225 • 朗読国語名作集 …… 226 • 近現代文学事典 …… 227 • 古語林 古典文学事典／名歌名句事典 …… 227
脳鍛アプリ	• 脳鍛アプリ　数字パズル …… 164・228
便利な機能	• 地図から検索（マイペディアより） …… 228 • 分野別小事典(大辞泉より) …… 229 • 分野別小事典(マイペディアより) …… 229 • 日本語キーワード例文検索(RH英和大辞典より) …… 229 • 日本語キーワード例文検索（G英和辞典より） …… 230 • 複数辞書ひらがなで検索 …… 230 • 複数辞書アルファベットで検索 …… 230 • 複数辞書漢字で検索 …… 231 • フリーメモ …… 151 • 電卓 …… 154

精選版 日本国語大辞典 ••••••••••••••••••••

カテゴリー：国語系

見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

　　ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。

逆引き検索：調べたいことばの最後の単語を入力後［訳／決定］（パターン2）。

　　ヒント：例えば、「ゆき」を入力して決定キーを押すと「あおやまのぶゆき」など見出しが多数表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

スペリング検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

　　ヒント：例えば「ground」を引く場合、「grou」まで入力した段階で画面内に「ground」が表示されるので［▲］［▼］で選択し、決定する。

●精選版 日本国語大辞典
＜小学館＞
収録数：約30万項目 用例30万余 図版約3,000点

※漢字欄の送り仮名は一切省略してます。
　漢字と送り仮名を入力して検索する場合は、送り仮名は除いて検索します。

　例）見出し語：のべる【述】
　　【述】のように送り仮名が省略されておりますので、「述べる」と入力すると、「述」で検索した結果になります。

デジタル大辞泉

カテゴリー：国語系

見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

　ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。

逆引き検索：調べたいことばの最後の単語を入力後［訳／決定］（パターン2）。

　ヒント：例えば、「ゆき」を入力して決定キーを押すと「あおやまのぶゆき」など見出しが多数表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

慣用句検索：調べたい慣用句のキーワードまたは全文を入力後［訳／決定］（パターン2）。

　ヒント：例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「ゆき」を使った複数の慣用句が見出しとして表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

スペリング検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

　ヒント：例えば「ground」を引く場合、「grou」まで入力した段階で画面内に「ground」が表示されるので［▲］［▼］で選択し、決定する。

●デジタル大辞泉
＜小学館＞
収録数：約230,000項目

※『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉（増補・新装版）』に基づいて新語・カタカナ語の増補、内容の改訂を加え編集したものです。

※書籍版の「漢字項目」は収録されておりません。

※逆引き検索は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

明鏡国語辞典

カテゴリー:国語系

見出し語検索: 調べたいことばの最初の数文字を入力(パターン1)。

ヒント: 例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。

明鏡国語辞典 あア漢
読み・漢字?
見出し語検索【 】
類語検索【 】
スペリング検索【 】
明鏡 Meikyo 国語辞典
ネイティブ音声対応
手書き対応 漢字
大修館書店
© Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2006
見出し語を検索します
調べたい見出し語の読み・漢字を入力して下さい
他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下さい

類語検索:類語を調べたいことばを入力後[訳/決定](パターン2)。

ヒント: 例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「雪」を含む見出しが表示される。決定で内容表示。

スペリング検索:調べたい英単語の最初の数文字を入力(パターン1)。

ヒント: 例えば「ground」を引く場合、「grou」まで入力した段階で画面内に「ground」が表示されるので[▲][▼]で選択し、決定する。

●明鏡国語辞典

<大修館書店>収録数:約70,000語

©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2006

※収録数のうち、約10,000語を発音(ネイティブ音声)します。

漢字源

カテゴリー:国語系

最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

単漢字/熟語を手書き入力から探す

手書き検索:手書きパネルから調べたい漢字を入力。

入力にしたがって候補が表示されるので選択、決定する(パターン1)。

次ページに続く

単漢字を大きな手書き入力から探す

単漢字手書き入力検索： 液晶画面（メインパネル）に調べたい漢字を入力。【認識】をタッチしたら候補が表示されるので調べたい漢字をタッチする。

単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す

部品読み： 調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読みを入力する（パターン4）。最大8文字。複数入力可。

ヒント1： 例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。

ヒント2： 部品読み、部首画数、総画数、音訓読みは単独で検索可能。部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることもできる。候補数を絞ることができる。

部首画数 ： 液晶画面下部のガイダンス参照（パターン2）。1 ～ 17画
漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

総画数 ： 液晶画面下部のガイダンス参照（パターン2）。1 ～ 34画
漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

音訓読み ： 液晶画面下部のガイダンス参照（パターン2）。最大8文字
漢字候補が表示されたら選択、決定する。

熟語を読みから探す

見出し語検索： 調べたい熟語の読みを入力。
入力にしたがって候補が表示されるので目的の熟語を選択、決定する（パターン1）。

●漢字源（JIS第1～第4水準版）
＜学習研究社＞収録数：親字13,255字/熟語約48,000語

※書籍版「漢字源」に基づいて「漢字源（JIS第1～第4水準版）」として編集し収録しています。

日本語大シソーラス

カテゴリー：国語系

最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

キーワード検索：類語を調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「流行」の類語を調べる場合、「りゅ」まで入力した段階で画面内に「りゅうこう(流行)」が表示されるので選択、決定する。
候補が表示されるので選択、決定する。

分類から探す

ヒント：目的の説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。

日本語大シソーラス
検索方法？
A キーワード検索
B 分類から探す
日本語大シソーラス 手書き対応 漢字
類語検索大辞典 大修館書店
© 2003-2006 by YAMAGUCHI Tasuku & Taishukan
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●日本語大シソーラス－類語検索大辞典
＜大修館書店＞収録数：1,044カテゴリー／約320,000項目
©2003-2006 by YAMAGUCHI Tasuku & Taishukan

NHK 日本語発音アクセント辞典

カテゴリー：国語系

日本語の発音、アクセントについて解説している。

見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

●NHK 日本語発音アクセント辞典 新版
＜NHK出版＞収録数：約69,000項目
©NHK1998

現代カタカナ語辞典

カテゴリー: 国語系

見出し語検索: 調べたいカタカナ語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント： 例えば「インクジェットプリンター」を引く場合、「イン」まで入力した段階で画面内に「インク-ジェット-プ～」が表示されるので選択、決定する。

現代カタカナ語辞典 あア漢
読み・漢字？
見出し語検索【
略語検索【 】
現代カタカナ語辞典
旺文社
手書き対応 漢字
© Obunsha 2006
見出し語を検索します
調べたい見出し語の読み・漢字を入力して下さい
他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下さい

略語検索: アルファベットの略語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント： 大文字も小文字で入力する。例えば「ISO」を引く場合、「is」まで入力した段階で画面内に「ISO」が表示されるので選択、決定する。

●NEW 現代カタカナ語辞典＜旺文社＞
収録数：約12,800語/略語約1,600語
©Obunsha 2006

全訳古語辞典

カテゴリー: 国語系

見出し語検索: 調べたい古語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント： 例えば「漁る（すなどる）」を引く場合、「すな」まで入力した段階で画面内に「すなどる（漁る）」が表示されるので選択、決定する。

●全訳古語辞典（第三版）
＜旺文社＞収録数：約22,500語/約280図
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda 2003
※収録の和歌235首を発音します。

故事ことわざ辞典 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：国語系

最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでどちらかを選択、決定する。

故事ことわざ辞典
検索方法？
Ⓐ 見出し語検索
Ⓑ 使用シーン/内容から探す
故事ことわざ辞典 手書き対応 漢字 学研
©GAKKEN 1998,2001
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

見出し語検索：

　　ヒント：見出し語検索の入力欄に調べたいことわざをひらがなで入力。例えば、「二兎を追うものは一兎をも得ず」を調べる場合、「にと」まで入力した時点で「にとをおうものはい～」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する（パターン1）。

使用シーン／内容から探す

　　ヒント：例えば、結婚式で気の利いたことばを述べようと思ったときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定すれば、「合縁奇縁」を先頭に故事／ことわざが表示される。使いたいものを選択、決定する（パターン3）。

●故事ことわざ辞典
＜学習研究社＞収録数：約4,500項目

※ことわざ使用について
　ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
　また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
　参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

四字熟語辞典

カテゴリー：国語系
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

見出し語検索

ヒント：見出し語検索の入力欄に調べたい四字熟語の読みをひらがなで入力。例えば、「馬耳東風（ばじとうふう）」を調べる場合、「ばじ」まで入力した時点で「ばじとうふう」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する（パターン1）。

使用シーン／内容から探す

ヒント：例えば、結婚式でしゃべる気の利いた四字熟語を調べるときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定する。「合縁奇縁」を先頭に四字熟語が複数表示される。使いたいものを選択、決定する（パターン3）。

漢字1文字から探す

検索方法決定後、漢字選択画面が表示される。以下の手順で熟語を構成するいずれかの漢字を入力後、候補熟語を探す（パターン4）。

ヒント：先頭の漢字を入力したほうが効率的。

操作手順

1　以下のいずれかの入力で漢字候補が複数表示される

部品読み：熟語を構成する漢字のどれか一字の部首名や漢字を構成する部品の読みを入力。複数入力可。最大8文字。

部首画数、総画数、音訓読み：液晶画面下部説明参照。部首画数1～17画、総画数1～27画、音訓読み最大8文字。

2　漢字候補を選択、決定すると、四字熟語の候補が表示される

3　調べたい四字熟語を選択、決定する

●四字熟語辞典
＜学習研究社＞収録数：約1,450項目

ランダムハウス英和大辞典・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：英語系

見出し語検索： 調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので▲ ▼で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

●ランダムハウス英和大辞典　第2版
＜小学館＞収録数：約345,000語

［監修］小学館ランダムハウス英和大辞典第2版編集委員会

オックスフォード現代英英辞典・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：英語系

見出し語検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」がいくつか表示されるので▲▼で選択しながら内容を読み、最適なものに決定する。

オックスフォード現代英英辞典　a
スペリング？
見出し語検索【_　】
スペルチェック【　】
成句検索【　】
例文検索【　】
Oxford ADVANCED LEARNER'S Dictionary
ネイティブ音声対応
7th edition
© Oxford University Press 2005
見出し語を検索します
調べたい見出し語のスペリングを入力して下さい
他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下さい

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力後［訳／決定］（パターン2）。

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が多数表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力後［訳／決定］（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を先頭に複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後［訳／決定］（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。

●オックスフォード現代英英辞典（第7版）
＜オックスフォード大学出版局＞
収録数：約183,500項目
Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition©Oxford University Press 2005

ジーニアス英和辞典

カテゴリー：英語系

見出し語検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので▲ ▼で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

●ジーニアス英和辞典 第4版
＜大修館書店＞
収録数：約96,000語/約250図
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2006-2007
●ジーニアス用例プラス
©Taishukan 2004-2007
Including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (© Longman Group Limited 1995 and © Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited
※書籍版に対して約30,000例文を追加収録しています。

プログレッシブ和英中辞典 ・・・・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：英語系

見出し語検索：調べたい日本語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「悲しみ」の英語を調べる場合、「かなし」まで入力した段階で見出し語候補に「かなしみ」が表示されるので▲ ▼で選択し、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後 訳／決定 （パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

●プログレッシブ和英中辞典 第3版
<小学館>収録数：約90,000語
©Shogakukan 1986,1993,2002

英語類語辞典 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：英語系

見出し語検索：調べたい英語の最初の数文字を入力（パターン1）。

●英語類語辞典
<大修館書店監修>収録数：約21,000語
©CASIO　1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』（編集主幹 小西友七・大修館書店発行）に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

カタカナで引くスペリング辞典

カテゴリー：英語系

見出し語検索：スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の数文字を入力（パターン1）。

●カタカナで引くスペリング辞典
＜研究社＞収録数：約67,000語

※書籍版データに対して、増補したデータを収録しています。

英会話とっさのひとこと辞典

カテゴリー：英語系

最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す

ヒント：例えば、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べるには、F「海外旅行でつかうひとこと」を選択、決定。D「食事をするとき」を選択、決定。C「注文する」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定（パターン3）。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「めにゅ」まで入力した段階で「メニュー」が表示されるので、選択、決定。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力後［訳／決定］（パターン2）。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

●英会話 とっさのひとこと辞典
＜DHC＞収録数：約8,000例文

※収録数のうち、約3,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

英会話海外旅行ひとこと辞典

カテゴリー：英語系

最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す

ヒント：例えば、レストランに入って注文するときの英会話を調べるには、D「レストラン」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定（パターン3）。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「めにゅ」まで入力した段階で「メニュー」が表示されるので、選択、決定。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力後 訳／決定 （パターン2）。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

和英/英和辞書：

ヒント：日本語の英訳を調べたいときは、日本語検索を選択。調べたい単語の最初の数文字を入力（パターン1）。
英単語の和訳を調べたいときは、英語検索を選択。調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

英会話海外旅行ひとこと辞典
検索方法？
A 場面から探す
B 例文検索（日本語から探す）
C 例文検索（英単語から探す）
D 和英/英和辞書
英会話 海外旅行ひとこと 辞典
ネイティブ音声対応
DHC
© Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003,2007
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●英会話 海外旅行ひとこと辞典
<DHC>収録数：約3,000例文

※収録数のうち、約1,450例文を発音（ネイティブ音声）します。

英会話ビジネスひとこと辞典

カテゴリー：英語系

最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す：場面を選択する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれ

英会話ビジネスひとこと辞典
検索方法？
A 場面から探す
B 例文検索（日本語から探す）
C 例文検索（英単語から探す）
英会話 ビジネスひとこと 辞典
ネイティブ音声対応
DHC
© Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001,2006
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

る単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語のスペルを入力後［訳／決定］（パターン2）。

●英会話 ビジネスひとこと辞典
＜ＤＨＣ＞収録数：約20,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001,2006
※収録数のうち、約4,100例文を発音（ネイティブ音声）します。

電子辞書でどこでも英会話

カテゴリー：英語系
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」（➔ **164**ページ）で説明しています。

電子辞書でどこでも英会話
学習する テストする ディクテーション 復習する 検索機能
A 全表示 隠さずに全てを表示します
B 訳/説明文隠し 訳/説明文を隠して表示します
C 見出し語隠し 見出し語を隠して表示します
電子辞書でどこでも英会話 ネイティブ音声対応 powered by えいご道場【基礎編】
インターチャネル・ホロン ©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
学習する項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい
◀/▶を押すとカテゴリーが変更できます

●電子辞書でどこでも英会話【基礎編】
＜インターチャネル・ホロン＞
収録数：1200項目
©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
※書籍版は刊行されておりません。
※1200項目を発音（ネイティブ音声）します。

ブリタニカ国際大百科事典

カテゴリー：生活1
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

日本語から探す：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14字。

英語から探す：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大28字。

キーワードから探す：以下のキーワード入力欄が表示される（パターン4）。複数欄入力可。欄選択は［▲］［▼］。

用語1：説明に含まれるであろう日本語
用語2：説明に含まれるであろう日本語
アルファベット：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語
数字：説明に含まれるであろう一部の数値

次ページに続く

ヒント：複数欄にキーワードを入力した場合は全てのキーワードが説明に含まれる候補を検索する。

●ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版
<Britannica®>収録数：約154,000項目

※『ブリタニカ国際大百科事典　小項目版』の書籍は、現在刊行されておりません。

百科事典マイペディア

カテゴリー：生活1

見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14文字。

ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ユキヤナギ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。

キーワード検索：説明に含まれるであろうキーワードを入力後［訳／決定］（パターン2）。

ヒント：例えば「せと」を入力して決定キーを押すと「あいちばんぱく」を先頭に複数の見出しが表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

●百科事典　マイペディア　電子辞書版
<日立システムアンドサービス>収録数：約65,700項目/約1800図

編集協力　株式会社 平凡社
　　　　　株式会社 平凡社地図出版
※書籍版（平凡社発行）に2007年7月の項目データおよび地図データを改訂・追加収録しています。
※書籍版は現在刊行されておりません。

日本歴史大事典

カテゴリー：生活1
日本の歴史に関する事典。
読みから探す：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
分類から探す：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●日本歴史大事典<小学館>
収録数：約27000項目　資料約320点
©小学館 2000, 2007

早わかり20世紀年表

カテゴリー：生活1
20世紀総合年表：西暦年号からトピックを探す。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
テーマ別年表:テーマからトピックを探す（パターン3）。

●別冊朝日年鑑 早わかり20世紀年表
<朝日新聞社>収録数：10,000項目
©The Asahi Shimbun, 2000

日本国憲法

カテゴリー：生活1
日本国憲法全文収録。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●日本国憲法
<旺文社>収録数：105項目
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ64」の付録資料をもとに、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

明鏡日本語クイズ300

カテゴリー：生活2

1 ▲▼でレベルを選択し、決定する。
2 ▲▼でクイズの種類を選択し、決定する。
3 解答を記入する。
4 テスト結果が表示される。
- 画面に表示されるガイドに従ってください。

●明鏡日本語クイズ300
<大修館書店>収録数：300項目
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2006
※書籍版は刊行されておりません。

数え方の辞典

カテゴリー：生活2
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
ものの数え方： 数え方や由来を調べたいものの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14字。
助数詞・単位： 対象となるものや由来を調べたいものの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14字。
コラム：数え方に関するコラムを表示する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●数え方の辞典
<小学館>収録数：約4,600語(1章) ／約600語(2章)
©Asako Iida 2004

日本語知識辞典

カテゴリー：生活2
日本語について学ぶ。
説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。

日本語知識辞典
項目？
Ⓐ知っているとちょっと得意な日本語百科　Ⓑ絵で見る身近なものの名前
Ⓒ地図で見る日本人の旅　Ⓓ人の一生を表すことば
Ⓔ身近な自然にまつわることば　Ⓕ暮らしに役立つことばとその使い方
Ⓖミニ知識/クイズ
日本語知識辞典
学研
©GAKKEN 2003
項目を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●日本語知識辞典
＜学習研究社＞収録数：6テーマ
©GAKKEN 2003

続・日本語知識辞典

カテゴリー：生活2
日本語について学ぶ。
説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。

続・日本語知識辞典
項目？
Ⓐ日本語のいろいろ　Ⓑちょっと昔の暮らしを知ることば
Ⓒ平安貴族を知ることば　Ⓓ江戸の暮らしを知ることば
Ⓔ日本の娯楽にまつわることば　Ⓕ日本人の信仰にまつわることば
Ⓖ漢字のいろいろ　Ⓗミニ知識
続・日本語知識辞典
学研
©GAKKEN 2004
項目を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●続・日本語知識辞典
＜学習研究社＞収録数：7テーマ
©GAKKEN 2004

日本語「語源」辞典

カテゴリー：生活2
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
ことばの分類から探す：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
読みから探す： 調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
ヒント： 例えば「互角（ごかく）」を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。
コラム：コラムを表示する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

日本語「語源」辞典
項目？
Ⓐことばの分類から探す
Ⓑ読みから探す
Ⓒコラム
日本語「語源」辞典
学研
©GAKKEN 2004
項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●日本語「語源」辞典
＜学習研究社＞収録数：6テーマ
©GAKKEN　2004

日本語○×辞典

カテゴリー：生活2
日本語の正しい使い方と間違った使い方について学ぶ。
説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●日本語○×辞典
＜学習研究社＞収録数：7テーマ
©GAKKEN 2004

日本語○×辞典
項目？
A ついうっかりの書き間違い　B 意味を取り違えての書き間違い
C よく聞く言い間違い　D 意味を知らずに言い間違い
E 何だかおかしいことわざ・慣用句　F 金田一先生とウォッチングした今ふう言葉
G 金田一先生から敬語は思いやりの心の表れ　H コラム
日本語○×辞典
学研
©GAKKEN 2004
項目を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

問題な日本語

カテゴリー：生活2
間違って使われやすい日本語について学ぶ。
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
問題な日本語：説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
使うのはどっち?：説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語の一部から探す：説明に含まれるであろうキーワードの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14字。
ヒント：例えばファミリーレストランなどで気になることば使い「コーヒーのほうをお持ちしました」などの使い方について調べるときは「のほう」を入力すると表示される。

●問題な日本語
＜大修館書店＞収録数：143項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2004

問題な日本語
検索方法？
A 問題な日本語
B 使うのはどっち?
C 見出し語の一部から探す
問題な日本語
どこがおかしい？何がおかしい？
大修館書店 ©Kitahara Yasuo & Taishukan,2004
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

続弾！問題な日本語

カテゴリー：生活2
間違って使われやすい日本語について学ぶ。最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
問題な日本語：説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
使うのはどっち?： 説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語の一部から探す： 見出し語に含まれることばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14字。

続弾！問題な日本語
検索方法？
A 問題な日本語
B 使うのはどっち?
C 見出し語の一部から探す
続弾！問題な日本語
何が気になる？ どうして気になる？
大修館書店 ©Kitahara Yasuo & Taishukan,2005
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●続弾！問題な日本語 何が気になる？ どうして気になる？
＜大修館書店＞収録数：121項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2005

冠婚葬祭マナー事典

カテゴリー：生活3
冠婚葬祭に関する服装などのマナーばかりでなく、どういう行動をとるかなども解説されている。例えば、妊娠したときには母子手帳を発行してもらうなど。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

冠婚葬祭マナー事典
項目？
A 冠 妊娠から長寿の祝い
B 婚 見合いから挙式
C 葬 臨終から法要
D 祭 元旦から大晦日
E 基本マナー10
冠婚葬祭
マナー事典 旺文社
© 旺文社 1989-2003
項目を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●冠婚葬祭マナー事典
＜旺文社＞収録数：約800項目
©旺文社　1989-2003

くらしの法律百科

カテゴリー：生活3

読みから探す：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

目次から探す：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

生活シーン別立体目次から探す：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

キーワードから探す：キーワードを入力後［訳／決定］（パターン2）。

使う前に必ずお読みください

くらしの法律百科
検索方法？
Ⓐ読みから探す　Ⓑ目次から探す
Ⓒ生活シーン別立体目次から探す　Ⓓキーワードから探す
Ⓔ使う前に必ずお読みください
いざというときに身を守る、財産を守る
くらしの法律百科
電子版改訂第2版
HOME LAWYER
© Shogakukan 2004-2007
検索方法を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●いざというときに身を守る、財産を守る くらしの法律百科　電子版改訂第2版
＜小学館＞収録数：567件
©Shogakukan 2004-2007
※書籍版『くらしの法律百科』をもとに平成19年3月末現在で改訂をしています。

常用漢字の難読辞典

カテゴリー：生活3

最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

常用漢字の音訓順から探す：読みがわかっている難読語の意味を音訓順で調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

難読語の読みから探す：選択後入力欄が表示される。

見出し語検索： 調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14文字。読みがわかっている難読語の意味を調べる場合に使う。

常用漢字の読み書き問題： あな埋め型の問題集。問題が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

コラム：難読漢字に関するコラム。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

常用漢字の難読辞典
項目？
Ⓐ常用漢字の音訓順から探す
Ⓑ難読語の読みから探す
Ⓒ常用漢字の読み書き問題
Ⓓコラム
常用漢字の難読辞典
学研
© GAKKEN 2004
項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●常用漢字の難読辞典
＜学習研究社＞収録数：約1,280語
©GAKKEN　2004

敬語早わかり辞典

カテゴリー：生活3

敬語の使い方に関する解説書。「基本キーワード30」が便利。

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●敬語早わかり辞典
＜学習研究社＞収録数：約270項目
©GAKKEN　2004

敬語早わかり辞典
項目？
Ⓐ敬語の基本
Ⓑ尊敬語を使いこなす
Ⓒ謙譲語を使いこなす
Ⓓまとめて敬語を使いこなす
Ⓔ実践会話
Ⓕ基本キーワード30
Ⓖ敬語小辞典
敬語早わかり辞典
学研
© GAKKEN 2004
項目を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

言葉の作法辞典

カテゴリー：生活3

正しいことばの使い方に関する解説書。

最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

ジャンルから探す：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

読みから探す：選択後入力欄が表示される。

見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14文字。

●言葉の作法辞典
＜学習研究社＞収録数：約1,800項目
©GAKKEN　2003

言葉の作法辞典
検索方法？
Ⓐジャンルから探す
Ⓑ読みから探す
言葉の作法辞典
学研
© GAKKEN 2003
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

全国方言一覧辞典

カテゴリー：生活3

標準語から各地方の方言を調べる。

最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

項目別方言一覧：選択後入力欄が表示される。

見出し語検索：方言を調べたい標準語の最初の数文字を入力（パターン1）。最大14文字。

全国方言一覧辞典
項目？
Ⓐ項目別方言一覧
Ⓑ都道府県別方言ランキング
Ⓒ方言についての概説
全国方言一覧辞典
学研
© GAKKEN 2003
項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

次ページに続く

都道府県別方言ランキング：調べたい地域を選択する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

方言についての概説：方言に関する概説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●全国方言一覧辞典
＜学習研究社＞収録数：約1,200語
©GAKKEN　2003

家庭医学大全科

カテゴリー：健康
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

病名から探す： 医師から聞いた病名の最初の数文字を入力する（パターン1）。

概論を見る：調べたい病気の概論が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

家庭医学大全科
検索方法？
Ⓐ 病名から探す
Ⓑ 概論を見る
ビッグ・ドクター
手書き対応 漢字
最新版 家庭医学大全科
法研
© Houken 2004
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●最新版　家庭医学大全科
＜法研＞収録数：約2,500項目/図表55種
©Houken 2004
※書籍版に基づくデータから「病気とけがの知識」を収録しています。

ご注意： ひとつの症状に対して、さまざまな病気やけががありますので、自己診断は禁物です。必ず早めに医師の診察を受け、医師から聞いた病名から内容を確認する目的でご利用ください。

医者からもらった薬がわかる本

カテゴリー：健康
最初の画面で7つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

ご注意： 必ず最初に「使う前に必ず読んでください」を選択して読んでから他の操作に移ってください。

識別コードから探す： 薬のパック(包装)や本体にマークされたコードから、分類、処方

医者からもらった薬がわかる本
検索方法？
Ⓐ 識別コードから探す　Ⓑ 薬剤名から探す
Ⓒ 分類から探す　Ⓓ がんに使われる薬を探す
Ⓔ 重大な副作用の初発症状一覧　Ⓕ コラム
Ⓖ 使う前に必ず読んでください
医者からもらった薬がわかる本
2007年版
©Shigeru Kimura / Iyakuseidokenkyukai 2006
検索方法を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

目的、解説などを調べる。以下の項目を入力後、決定する（パターン4）。

数字：コードの数字部分。最大6文字。

アルファベット：コードのアルファベット部分。最大3文字

ヒント：記号は入力できないので、例えば、記号と777が記載されている場合、数字の777だけを入力し、表示された候補から目的の薬を探す。654・100等の表記がある場合は、654だけ入力し、表示された候補から654・100を探す。判断が付かない場合は、必ず処方医や薬剤師にお問い合わせください。

薬剤名から探す：処方箋などに書かれている薬剤名から、分類、処方目的、解説などを調べたいときは、薬剤名の最初の数文字を入力する（パターン1）。表示された候補名から目的の薬剤名を選択し、決定する。

分類から探す：「痛み、熱」などの分類にしたがって各種薬剤に関する解説を調べたいときは、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

がんに使われている薬を探す：医者からもらった薬ががんに使われるものかどうかを確認することができます。選択項目は次の4つ（パターン4）。

識別コードから探す：上記「識別コードから探す」と同じ。

薬剤名から探す：上記「薬剤名から探す」と同じ。

分類から探す：上記「分類から探す」と同じ。

抗がん薬掲載に当たって：抗がん剤に関する概説を調べたいときは、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

重大な副作用の初発症状一覧：重大な結果をもたらすかも知れない副作用の症状の解説を調べたいときは、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

コラム：役に立つ薬剤に関するコラム記事を調べたいときは、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

使う前に必ず読んでください：上記「ご注意」参照。

●医者からもらった薬がわかる本2007年版
＜法研＞収録数：内服薬約6,200品目/外用薬約1,900品目

ご注意：「医者からもらった薬がわかる本2007年版」は、2006年7月に刊行された書籍を元に収録しております。

書籍の発刊後に承認された新薬もありますので、不明な薬については、処方医や薬剤師にお問い合わせください。

女性検診がよくわかる本

カテゴリー：健康

目次検索：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

読みから探す：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

●ホーム・メディカ安心ガイド「女性検診」がよくわかる本 かわいい体は自分で守る！
<小学館>収録数：113項目
©Ruriko Tsushima

漢方薬の手引き

漢方薬の手引き
検索方法？
A 目次検索
B 見出し語検索
C おもな配合生薬
ホーム・メディカ安心ガイド
体質・症状・病気で選ぶ
漢方薬の手引き
手書き対応 漢字
© Shogakukan 2006
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

カテゴリー：健康

最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

目次検索：目次にしたがって漢方薬の手引きを読む。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

見出し語検索：漢方薬に関するキーワードを入力して調べる。

ヒント：漢方薬に関するキーワード（例えば"あきょう"）の最初の数文字を入力する。表示された候補名から目的の名前を選択し、決定する(パターン1)。

おもな配合生薬：生薬の意味を調べる。50音順。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●ホーム・メディカ安心ガイド 体質・症状・病気で選ぶ 漢方薬の手引き
<小学館>収録数：639項目
©Shogakukan 2006

食の医学館

カテゴリー：健康

最初の画面で5つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

食品名、成分から検索：食品名や成分名を入力して特徴や効能を調べる。

ヒント：食品名、成分名の最初の数文字を入力する。表示された候補名から目的の名前を選択し、決定する（パターン1）。

《食の医学館》
検索方法？
Ⓐ食品名、成分から検索 Ⓑ目次検索
Ⓒ病名から探す Ⓓコラム検索
Ⓔキーワード検索

食の医学館
小学館
© Shogakukan 2003-2005
検索方法を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

目次検索：食品に関する医学的見地の解説を読むことができる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

病名から探す：病名を入力して病気の特徴や関連する食品を調べる。

見出し語検索：病名の最初の何文字かを入力する。表示された候補名から目的の名前を選択し、決定する（パターン1）。

コラム検索：食品に関する医学的コラム。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

キーワード検索：説明文に含まれるキーワードから食品について調べる。調べたいことばを入力後[訳／決定]（パターン2）。

●食の医学館
<小学館>収録数：約650項目

サプリメント事典

カテゴリー：健康

最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

悩み・症状から探す：悩み・症状から適切なサプリメントを調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

日本語から探す：日本語のキーワードからサプリメントに関する情報を調べたいときは、最初の数文字を入力する（パターン1）。

英語から探す：英語のキーワードからサプリメントに関する情報を調べたいときは、最初の数文字を入力する（パターン1）。

次ページに続く

●日経ヘルス サプリメント事典 2006年版
＜日経BP社＞収録数：本体約1,000項目/逆引きデータ約60項目
©日経ＢＰ社

おいしい健康食シリーズ

カテゴリー：健康
最初の画面で3つのレシピが表示されるのでいずれかを選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す(パターン3)。

おいしい健康食シリーズ
項目？
A 血糖値が高い人のためのレシピ
B 血液中の脂肪が多い人のためのレシピ
C 肝臓が弱っている人のためのレシピ
おいしい健康食シリーズ
血糖値が高い人のためのレシピ
血液中の脂肪が多い人のためのレシピ
肝臓が弱っている人のためのレシピ　小学館
© Shogakukan 2002
項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●おいしい健康食シリーズ　血糖値が高い人のためのレシピ　糖尿病の治療と予防
＜小学館＞収録数：5テーマ
©Shogakukan 2002
●おいしい健康食シリーズ　血液中の脂肪が多い人のためのレシピ
高脂血症・高コレステロール血症の治療と予防
＜小学館＞収録数：6テーマ
©Shogakukan 2002
●おいしい健康食シリーズ　肝臓が弱っている人のためのレシピ
脂肪肝・アルコール性肝障害の治療と予防
＜小学館＞収録数：6テーマ
©Shogakukan 2002

検査の手引き

カテゴリー：健康
最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

検査の手引き
検索方法？
A 目次検索
B 読みから探す
C 検査用語の解説
D 数値で判定するおもな検査と基準
病院の検査がわかる
検査の手引き　改訂第5版　小学館
© Shogakukan 1990-2007
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

目次検索：目次にしたがって検査の手引きを読む。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す(パターン3)。
読みから探す：検査に関するキーワードを入力して調べる。
　ヒント：検査に関するキーワード（例えば尿酸）の最初の数文字を入力する。表示された候補名から目的の名前を選択し、決定する（パターン1）。

検査用語の解説：検査用語の意味を調べる。50音順。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

数値で判定するおもな検査と基準：検査の基準値を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●ホーム・メディカ 安心ガイド 病院の検査がわかる 検査の手引き 改訂第5版
＜小学館＞収録数：約500項目

ホトトギス俳句季題便覧

カテゴリー：趣味

見出し語検索： 季題の最初の数文字を入力して意味や使い方を調べる（パターン1）。

月別検索：数字を入力してその月の季語の意味や使い方を調べる（パターン1）。

●ホトトギス俳句季題便覧
＜三省堂＞収録数：約5,700項目

「ホトトギス季寄せ」改訂版（稲畑汀子編、三省堂刊）をもとにして編集したものです。

- 季題と傍題はすべて収録しています。
- 解説は簡潔にし、例句は2句を目安に収録しています。

※季題の選択について

歳時記により多少異なります。

- 本便覧は、高浜虚子の季題観にならい、文学的価値の高いもの、また詩として諷詠するに足るもの2,600（傍題を含めると5,700）を選択し収録しています。

合本俳句歳時記

カテゴリー：趣味

最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

季節から探す：季節から季題(季語)を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

見出し語検索：季題の最初の数文字を入力（パターン1）。

次ページに続く

付録：季題として使われる行事や忌日に関する解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●合本俳句歳時記　第三版
＜角川書店＞収録数：季語2,514語
（傍題4,920語、例句約16,000句）
©角川書店 1997

ワインコンパニオン

カテゴリー：趣味
最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
カタカナ名から探す： ワイン名(カタカナ)の最初の数文字を入力（パターン1）。
原名から探す： ワインの原名(アルファベット)の最初の数文字を入力（パターン1）。
色や味などから探す：ワインの色、味、値段から適当なワインを探す。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す(パターン3)。
各国ワインについて：各国のワインの特徴。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

ワインコンパニオン
検索方法？
Ⓐ カタカナ名から探す
Ⓑ 原名から探す
Ⓒ 色や味などから探す
Ⓓ 各国ワインについて
ワインコンパニオン
増補版
日本で飲める輸入ワイン5200本以上収録
© ArtData
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●ワインコンパニオン(増補版)
＜アートデータ＞収録数：約5200項目
©Art Data
※書籍版データに対して、増補したデータを収録しています。

英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／中国語／韓国語／タイ語／ロシア語自遊自在・・・・・・・・・

カテゴリー：トラベル1
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す

ヒント：場面に応じた各国語の会話文例を調べる。例えばホテルにチェックインするときは「泊まる」「チェックイン」の順で選択する。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

例文検索(日本語から探す)

ヒント：日本語のキーワードから会話文を検索できる。キーワードをひらがなで入力するにしたがって表示されるキーワード候補が絞られていくので目的のキーワードを選択、決定する（パターン1）。

●ひとり歩きの英語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,400例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,400例文を発音（ネイティブ音声）します。

●ひとり歩きのスペイン語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

●ひとり歩きのドイツ語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

次ページに続く

●ひとり歩きのフランス語自遊自在
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,100例文
©2003　JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,100例文を発音（ネイティブ音声）します。

●ひとり歩きのイタリア語自遊自在
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,200例文
©2003　JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,200例文を発音（ネイティブ音声）します。

イタリア語自遊自在
検索方法？
A 場面から探す
B 例文検索（日本語から探す）
ひとり歩きの
イタリア語自遊自在
ネイティブ音声対応
© 2003 JTB Publishing Inc.
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●ひとり歩きの中国語自遊自在
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,000例文
©2004　JTB Publishing Inc.
※普通話（標準語）・簡体字対応
※書籍版に基づくデータから、小項目（台湾料理・台湾屋台のメニュー）を除く会話部分を収録しております。
※会話表現の中のピンイン表記はカシオが独自に追加したものであり、当該書籍には存在しません。
※約2,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

●ひとり歩きの韓国語自遊自在
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,000例文
©2003　JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

●ひとり歩きのタイ語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,000例文
©2006 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

《タイ語自遊自在》
検索方法？
Ⓐ 場面から探す
Ⓑ 例文検索（日本語から探す）
ひとり歩きの
タイ語 自遊自在
ネイティブ音声対応
© 2006 JTB Publishing Inc.
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●ひとり歩きのロシア語自遊自在
<JTBパブリッシング>
収録数：約2,100例文
©2008 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,100例文を発音（ネイティブ音声）します。

世界の料理・メニュー辞典

カテゴリー：トラベル1
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
スペリングから探す：メニューなどで知った料理名の最初の数文字をアルファベットで入力（パターン1）。
カタカナ発音から探す：料理名（発音）の最初の数文字をカタカナで入力（パターン1）。
料理の解説：アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリアの料理を解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

《世界の料理・メニュー辞典》
検索方法？
Ⓐ スペリングから探す
Ⓑ カタカナ発音から探す
Ⓒ 料理の解説
世界の料理・メニュー辞典
6カ国編
学研
© GAKKEN 2001
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

フランス語やドイツ語などの特殊な文字の入力：
「スペリングから探す」で検索するとき、以下の文字は、アルファベットに置き換えて入力する。

Ç → C	ß → SS	œ → oe	â、íなど → a、iなど

次ページに続く

●世界の料理・メニュー辞典　米・英・西・独・仏・伊編
＜学習研究社＞収録数：約3,200語

※書籍版「世界の料理・メニュー辞典」（30カ国収録）に基づいて「世界の料理・メニュー辞典（米・英・西・独・仏・伊編）」として編集し、収録しています。

ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語/フィリピン語・・・

カテゴリー：トラベル2
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す

ヒント：場面に応じた各国語の会話文例を調べる。例えばホテルにチェックインするときは「泊まる」「チェックイン」の順で選択する。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

例文検索(日本語から探す)

ヒント：日本語のキーワードから会話文を検索できる。キーワードをひらがなで入力するにしたがって表示されるキーワード候補が絞られていくので目的のキーワードを選択、決定する（パターン1）。

●ひとり歩きの会話集　「ブラジル・ポルトガル語」
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,100例文

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,100例文を発音（ネイティブ音声）します。

※音声はブラジル人によるナレーションです。ポルトガルで話されている例文や単語についての音声は収録されておりません。

●ひとり歩きの会話集　「フィリピン語」
＜JTBパブリッシング＞
収録数：約2,100例文

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※約2,100例文を発音（ネイティブ音声）します。

ひとり歩きのフィリピン語
検索方法？
A 場面から探す
B 例文検索（日本語から探す）
ひとり歩きの会話集
ネイティブ音声対応
フィリピン語
© 2008 JTB Publishing Inc.
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

日独英/日仏英/日中英/日伊英/日西英/日韓英/日タイ英対訳小辞典 …

カテゴリー: トラベル2
日本語の対訳を調べる
見出し語検索: 調べたいことばの最初の数文字を入力 (パターン1)。
ヒント: 例えば「こんにちは」を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。

●日独英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数:約14,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日独英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日独英・独日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●日仏英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数:約13,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日仏英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日仏英・仏日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●日中英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数:約13,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日中英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日中英・中日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●日伊英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数:約15,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日伊英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日伊英・伊日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

次ページに続く

●日西英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約15,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日西英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日西英・西日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●日韓英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約14,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日韓英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日韓英・韓日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●日タイ英対訳小辞典＜三省堂監修＞
収録数：約12,000項目
©Sanseido Co., Ltd. 2006
※『日タイ英対訳小辞典』は書籍版『デイリー日タイ英・タイ日英辞典』に基づいて編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

アメリカの市販薬ラクラク活用ブック・・・・・・・・

カテゴリー：トラベル2
アメリカの市販薬について調べる。
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
CHAPTER1 その症状にはこんな薬：症状から薬を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
CHAPTER2 個々の薬の飲み方と注意点：薬について調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
ヒント： 例えば「発熱の薬」を選び、調べたい見出し語や薬品名を選択、決定する。

付録：アメリカの市販薬に関する解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●アメリカの市販薬ラクラク活用ブック
<日経ＢＰ社>収録数：65項目
©Andrew G. Ten Have & Azusa Toma 2005

パソコン用語事典

カテゴリー：実務・情報
最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

パソコン用語事典
検索方法？
Ⓐ 日本語から探す
Ⓑ 英語から探す
Ⓒ 記号/数字で始まる用語を探す
Ⓓ 用語集/付録
日経パソコン
用語事典
©日経BP社
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

日本語から探す：パソコン用語の最初の数文字を入力（パターン1）。アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。
英語から探す：英語またはアルファベットで始まるパソコン用語の最初の数文字を入力（パターン1）。
記号／数字で始まる用語を探す：記号や数字で始まる用語を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
用語集／付録：パソコン関連の基本用語、最新用語、Excel関数、ファイル拡張子を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●日経パソコン用語事典2008
<日経BP社>収録数：5,200項目
©日経BP社

経済・ビジネス用語辞典

カテゴリー：実務・情報
見出し語検索：経済・ビジネス用語を8つの辞書の中から調べる。結果には、どの辞書の用語かをマークで表示する。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

●経済新語辞典2007年版
<日本経済新聞社>収録数：約4,000語
©日本経済新聞社
●経営用語辞典<日本経済新聞社>収録数：約830語
©武藤泰明

次ページに続く

●株式用語辞典＜日本経済新聞社＞収録数：約660語
©日本経済新聞社
●金融用語辞典＜日本経済新聞社＞収録数：約820語
©深尾光洋
●流通用語辞典＜日本経済新聞社＞収録数：約520語
©日本経済新聞社
●不動産用語辞典＜日本経済新聞社＞収録数：約660語
©日本不動産研究所
●会計用語辞典＜日本経済新聞社＞収録数：約1,010語
©片山英木・井上雅彦
●広告用語辞典＜日本経済新聞社＞収録数：約1,180語
©日経広告研究所
※以上ビジネスに必携の定番の8辞書を統合して「経済・ビジネス用語辞典」として収録しています。

ビジネスキーワード

カテゴリー：実務・情報
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
読みから探す：ビジネスで使われるキーワードの最初の数文字を入力（パターン1）。
項目から探す：見出しからキーワードを調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●日経ビジネスAssocié　ビジネスキーワード
＜日経BP社＞収録数：約1,000語
©日経BP社
※日経ビジネス アソシエ特別付録『厳選必須キーワード事典vol.1 ～ 52』を電子辞書用に編集したもので、書籍版は市販されておりません。

時事英単語帳

カテゴリー：実務・情報
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
英語から探す：時事英語を調べる。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
英字新聞の読み方・一口メモ：英字新聞の読み方についての雑学的知識。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

時事英単語帳
検索方法？
Ⓐ英語から探す
Ⓑ英字新聞の読み方・一口メモ
ASAHI WEEKLY
時事英単語帳
英字新聞の読み方　朝日新聞社
©The Asahi Shimbun,2003
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

●ASAHI WEEKLY　時事英単語帳　英字新聞の読み方
＜朝日新聞社＞収録数：約3,000語

※書籍版は市販されておりません。

海外赴任 リロケーションガイド

カテゴリー：実務・情報
海外赴任に関する解説書。
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
目次から探す：目次に従ってガイドを読む。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
キーワードから探す：説明に含まれるであろうキーワードを入力後[訳／決定]（パターン2）。

海外赴任リロケーションガイド
検索方法？
Ⓐ目次から探す
Ⓑキーワードから探す
海外赴任2007
リロケーションガイド
©NNA,Relocation & Expatriate Services,Inc.2007
検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

ヒント：例えば「解約」について調べるときには「かいやく」と入力して決定キーを押すと、複数の見出しが表示されるので調べたい見出しを選択、決定する。

●海外赴任2007 リロケーションガイド
＜リロケーション・エキスパットサービス＞
収録数：320項目

※一部の特集は収録されておりません。

ビジネス便利事典

カテゴリー：実務・情報
ビジネスで必要な常識やマナーに関する解説書。

　　ヒント：キーワードは50音順に表示される。

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●ビジネス便利事典
<学習研究社>収録数：119項目
©GAKKEN　2004

日本史事典

カテゴリー：学習
見出し語検索：日本史に関するキーワードの最初の数文字を入力（パターン1）。

●日本史事典　三訂版
<旺文社>収録数：約6,800項目
©Obunsha 2000

世界史事典

カテゴリー：学習
見出し語検索：世界史に関するキーワードの最初の数文字を入力（パターン1）。

●世界史事典　三訂版
<旺文社>収録数：約7,200項目
©Obunsha 2000

百人一首

カテゴリー：学習。音声対応。
百人一首の作者、意味、解説などの表示と、かるたテスト、かるた読み上げ。
最初の画面で6つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
上の句から探す 全表示：上の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
上の句から探す 下の句隠し：上の句の読みを入力。見出しとして上の句だけを表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
下の句から探す 全表示：下の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
下の句から探す 上の句隠し：下の句の読みを入力。見出しとして下の句だけを表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
歌番号から探す：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
きまり字から探す：上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
かるたテスト(4択解答)：上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1 **訳／決定を押すと、最初に上の句が表示される。**
2 **続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。**
3 **訳／決定を押すと、次の問題に進む。**
   - 画面下部に表示される説明に従って操作する。
   - 10問終わると、結果が表示される。
   - 中断したいときは、戻る/リストを押す。

かるた読み上げ：競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1 **訳／決定を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。**
2 **訳／決定を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。**
   - 画面下部に表示される説明に従って操作する。
   - 100首終わると、終了する。
   - 中断したいときは、戻る/リストを押す。

●百人一首
＜旺文社＞収録数：100項目

次ページに続く

※書籍版は刊行されておりません。
※収録の和歌100首を読み上げます。
※かるた読み上げは（社）全日本かるた協会 芹野恵子 専任読手による読唱を収録しています。

朗読国語名作集

朗読国語名作集
項目？
Ⓐ古典名作冒頭選
Ⓑ現代文名作選 小説
Ⓒ現代文名作選 詩
Ⓓ現代歌人朗読集
聞いて味わう
朗読国語名作集
大修館書店監修
ネイティブ音声対応
© Taishukan,2007
項目を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

カテゴリー：学習

最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

- 現代文名作選、現代歌人朗読集では、音声を連続して再生します。
  途中で再生を止めたい時は、［戻る/リスト］を押してください。

古典名作冒頭選：項目が表示されるので、選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

現代文名作選 小説：小説の読みたい部分を選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

現代文名作選 詩：読みたい詩を選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

現代歌人朗読集：朗読集の読みたい部分を選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●聞いて味わう朗読国語名作集＜大修館書店監修＞

収録数：古典名作冒頭選　11作品
　　　　現代文名作選　小説　羅生門　全文
　　　　現代文名作選　小説　山月記　全文
　　　　現代文名作選　小説　舞姫　全文
　　　　現代文名作選　小説　檸檬　全文
　　　　現代文名作選　小説　なめとこ山の熊　全文
　　　　現代文名作選　小説　高瀬舟　全文
　　　　現代文名作選　詩　10作品
　　　　現代歌人朗読集　3歌人(計31首)

※書籍版は刊行されておりません。

近現代文学事典

カテゴリー：学習
近現代文学の人名や作品名などを調べる
見出し語検索：調べたい人名や作品名などの最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「伊豆の踊子」を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。

近現代文学事典　あ
読み？
見出し語検索【＿　】
近現代文学事典
大修館書店
© Taishukan,2004-2006
見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい

●大修館近現代文学事典
＜大修館書店＞収録数：3,130項目

※書籍版は刊行されておりません。

古語林 古典文学事典／名歌名句事典

カテゴリー：学習
2つの辞書から古典や名歌／名句に関することを調べる。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
見出し語検索：古典や名歌／名句に出てくるキーワードや作者名を入力して調べる。

古語林 古典文学事典/名歌名句事典　あ
読み？
見出し語検索【＿　】
古語林　古典文学事典
名歌名句事典
大修館書店
© Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan,2004
見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい

●古語林古典文学事典
＜大修館書店＞収録数：3,651項目

※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。
●古語林名歌名句事典
＜大修館書店＞収録数：1,060項目

※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。

脳鍛アプリ　数字パズル

カテゴリー：脳鍛アプリ

この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」(➔ **164**ページ) で説明しています。

●脳鍛アプリ 数字パズル
- 数字パズル スタンダード編
- 数字パズル 不等号編
- 数字パズル 演算編

地図から検索（マイペディアより）

カテゴリー：便利な機能

「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べる。

ヒント：例えば「十勝岳」を調べる場合、最初の画面の「日本地図から山を検索」をタッチ（または選択、決定）する。
その後に「北海道」をタッチし、「十勝岳」をタッチする。
十勝岳のデータが表示される。

地図から検索（マイペディアより）
検索方法？
A 日本地図から都道府県を検索　B 世界地図から国を検索
C 日本地図から山を検索　D 世界地図から山を検索
E 日本地図から川を検索　F 世界地図から川を検索
G 日本地図から湖を検索　H 世界地図から湖を検索

検索方法を選んで下さい
▲/▼/◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

分野別小事典（大辞泉より）・・・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：便利な機能

大辞泉を使い分野を絞って調べる。辞書選択後、3つの小事典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

小百科： ジャンル・項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

歳時記： ジャンル・項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

ことわざ慣用句:調べたい慣用句のキーワードまたは全文を入力後［訳／決定］(パターン2)。

分野別小事典(マイペディアより)・・・・・・・・・・・・・

分野別小事典(マイペディアより)
小事典？
A 11ジャンル別小事典 さまざまなテーマを11ジャンルに分類しました
B 20部門別小事典 全ての言葉を20部門に分類しました
分野別小事典
百科事典
マイペディアより
小事典を選んで下さい
◀/▶を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

カテゴリー：便利な機能

「百科事典マイペディア」を使い分野を絞って調べる。最初の画面で2つの小事典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

11ジャンル別小事典：ジャンルを選択、決定後、テーマを選択、決定する。その後調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント： 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

20部門別小事典：部門を選択、決定後、調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント： 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

日本語キーワード例文検索（RH英和大辞典より）

日本語キーワード例文検索(RH英和大辞典より)　あ
キーワード？
日本語例文検索【　】
日本語キーワード１［　］
日本語キーワード２［　］
日本語キーワード３［　］
日本語キーワード例文検索
ランダムハウス英和大辞典より
日本語キーワードから例文を検索します
調べたい例文の日本語キーワードを入力し訳/決定を押して下さい
キーワードを選択した後に訳/決定で例文を検索します

カテゴリー：便利な機能

3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文をランダムハウス英和大辞典から探し出す。

最初の画面で日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される（パターン4）。

日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）

カテゴリー：便利な機能

3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文を「ジーニアス英和辞典」から探し出す。

最初の画面で日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される（パターン4）。

日本語キーワード例文検索(G英和辞典より) あ
キーワード？
日本語例文検索【＿ 】
日本語キーワード１[ ]
日本語キーワード２[ ]
日本語キーワード３[ ]
日本語キーワード例文検索
ジーニアス英和辞典より
日本語キーワードから例文を検索します
調べたい例文の日本語キーワードを入力し訳/決定を押して下さい
キーワードを選択した後に訳/決定で例文を検索します

複数辞書ひらがなで検索

カテゴリー：便利な機能

複数の辞典をひらがなで検索できる。

見出し語検索：ひらがなを入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する（パターン1）。

この機能で検索される辞典／モード名

→ **268**ページ

複数辞書アルファベットで検索

カテゴリー：便利な機能

複数の辞典をアルファベットで検索できる。

見出し語検索：単語検索。アルファベットで入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する（パターン1）。

例文検索：例文に含まれる単語を入力後 訳／決定 （パターン2）。最大28文字。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力すると良い。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので◀ ▶で選択する。

複数辞書アルファベットで検索 a
スペリング？
見出し語検索【＿ 】
例文検索【 】
成句検索【 】
複数辞書
アルファベットで検索
見出し語を検索します
調べたい見出し語のスペリングを入力して下さい
他の検索モードに変更する時は▲/▼を押して下さい

成句検索：成句に含まれる単語を入力後[訳／決定]（パターン2）。最大28文字。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力するとよい。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので[◀][▶]で選択する。

この機能で検索される辞典／モード名 ➔ **269**ページ

ヒント：優先的に検索する辞書を選択できます。➔ **120**ページ

複数辞書漢字で検索

カテゴリー：便利な機能

複数の辞典を漢字で検索できる。

最初の画面で２つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ

漢字を手書き入力から探す：以下の操作で漢字検索欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。

1 **漢字検索欄に手書きで漢字を入力する**

ヒント：手書き入力の操作 ➔ **60**ページ。漢字は4文字まで入力できる。

2 **入力終了後、決定する**

漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

3 **必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を[◀][▶]で切り替える**

4 **目的の見出しを選択、決定する**

漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す：

以下の操作で検索文字列欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。

次ページに続く

1　**以下の入力欄を使って漢字候補を表示する**

部品読み：調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読み。最大8文字。複数入力可。

　ヒント1：　例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。

　ヒント2：　部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることが可能。候補数を絞ることができる。

部首画数：液晶画面下部説明参照。1～17画

総画数：液晶画面下部説明参照。1～30画

音訓読み：液晶画面下部説明参照。最大8文字

複数辞書漢字で検索
漢字候補選択中　1/2
部品読み　部首画数【　】
【いと　】　総画数【　】
【こころ　】　音訓読み
【は　】【　】
Ａ総 Ｂ総
▲/▼/◀/▶で調べたい漢字を選び訳/決定を押して下さい

2　**目的の漢字を選択する**

検索文字列欄に漢字が入力される。

　ヒント：漢字選択を繰り返せば検索文字列欄には漢字が4文字まで入力可能。

3　**検索文字列欄に漢字入力終了後、決定する**

漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

4　**必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を◀ ▶で切り替える**

5　**目的の見出しを選択、決定する**

この機能で検索される辞典／モード名　➔ **269**ページ

こんなときには

調べたいことばが見つからない・・・・・・・・・・・・・・

⏫ ⏬で見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、あるいは調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

■長音付（ー）を含むカタカナ語の収録順に注意

「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

■「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

- 「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力
- 「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

次ページに続く

■「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

- 「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン（-）やスペース（空白）、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン（-）を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース（空白）も省略します。
「&」は、「and」と入力します。

「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは？

「見出し語検索」や「スペリング検索」のとき、スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「～」で代用して検索できます。
「?」はひとつで一文字の代用です。（ワイルドカード）
「～」はひとつで連続する数文字の代用です。（ブランクワード）

- 辞典によっては、この検索ができないものがあります。

「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub?rdi??te」と入力
「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub ～ te」と入力

- 「?」は、シフトを押し、離してからKを押して入力します。
- 「～」は、シフトを押し、離してからLを押して入力します。
- 「～」は1ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「～」を同時に使うことはできません。

検索語入力欄に漢字が入力できないときは？

画面の上部に漢と表示されていないときは、漢字入力ができません。

- 検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なります。
- 入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマークが、入力できる文字の種類を表しています。

手書きパネルに書いた文字が正しく認識されないときは

■共通のご注意

認識されやすく書くポイント

- 続け字にならないようにすること

悪い例
- 楷書でていねいに書くこと

悪い例
- 文字を傾けないこと

悪い例
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書くこと

悪い例
良い例

- 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書くこと（1ドット分では認識されません）

良い例
悪い例
- 正しい書き順で書く

確認したいポイント

- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢）を見て、希望の文字が入力欄に入れられる種類か確認する（手書き入力ができるときは ➔ **61**ページ）

■ひらがな・カタカナの書きかた

大文字

小文字（「ゃ」や「っ」など）

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

■英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

次ページに続く

■大文字の「X」と小文字の「x」の書きかた

■よく似た漢字とカタカナの認識について

次のようなよく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。

夕＝タ　工＝エ　力＝カ　口＝ロ
（ゆう）　（こう）　（ちから）　（くち）

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。

■よく似たひらがなとカタカナの認識について

次のようなよく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。

へ＝ヘ　り＝リ

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	252
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまることばが多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまることばが多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまることばや検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	「さらに検索」に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、さらに検索/ヒストリーを押してしまった	一部の別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	125
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、シフト 文字サイズ/レイアウトと押してしまった	一部の別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	113

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできることばがデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	**90**
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接ことばを入力して調べてください。	**90** **91**
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができないことば／文字を調べようとした	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**91**
	該当する候補がありません※	調べようとしたことば／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**91**
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、手書きパネルの【成句複合語】をタッチしてしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	**106**
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、手書きパネルの【用例解説】をタッチしてしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	**104** **108**
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません※	音声言語設定がOFFになっている	発音させたい言語に設定してください。	**103**
		発音可能な単語がない画面上で、[音声]を押してしまった	トゥルーボイスアイコンが表示されている画面で、[音声]を押してください。	**98**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	**288**
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	–
	エラーが発生しました	microSDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	**162**
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	別売ソフトに同梱の取扱説明書

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	メモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したままカード保存辞書に反転を移動してください	microSDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージにしたがって操作してください。なお、microSDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	–
	別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • フォーマット異常 • データカード	**パートナー関係でない** • 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されている 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます） • microSDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した（再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます）	• 新規のカードを使用してください。 • 認証済みのカードを使用してください。	–

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • フォーマット異常 • データカード	**フォーマット異常** • 他の機器（Windowsなど）でフォーマットされたmicroSDメモリーカードを使用した	• 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は microSDメモリーカードをフォーマットしますか？ ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、microSDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。	－
		データカード • データカードを差したまま通信している（別売で、microSDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているものを挿入したまま通信している）	• データカードを取り出して通信してください。	－

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	新規のメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいmicroSDメモリーカードまたはフォーマット済みのmicroSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書
	コンテンツがありません	microSDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書
	カードがありません	microSDメモリーカードが無い、または正しく挿入されていない	microSDメモリーカードを正しく挿入してください。	**162**
	このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されている	正しいmicroSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	–
暗記カード	該当する候補がありません※	出題の条件が「NGの語のみ表示」になっているとき、NGの語が一件もない状態で暗記カードを使おうとした	出題の条件を「全ての語を表示」にしてください。	**131** **132**
見出しメモ	該当する候補がありません※	見出しメモが一件も登録されていなかった	見出しメモを登録してください。	**138**
	コンテンツがありません	見出しメモを登録していた別売辞書がパソコンに戻された。または別売辞書が入っていたカードが本機にセットされていない。	コンテンツを本機に戻してください。	**139**

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
単語帳	これ以上登録できません※	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要なことばを削除してから、もう一度登録を行ってください。	**146** **143**
−	エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	**288**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池を使用しているか**、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	**252**
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	**16**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**252**
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**252**
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**252**
	ひらがな、カタカナを入れると「つっつ…」「ッッッ…」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作している	かなめくり入力に切り替えてください。	**50**
	キー入力音設定をONにしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。	**96**
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書
	microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていない	microSDメモリーカードを正しくセットしてください。	**162**
	テキストファイルが「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されている	圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書

次ページに続く

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
バックライト	バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	**252**
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**97**
		音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	**96**
	ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**97**
		音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっている	「PHONES」側にしてください。	**97**
		ヘッドホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	**96**
		付属品以外のヘッドホンを使用している	付属の専用ヘッドホンを使用してください。	**97**
	音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎる	音量を調節してください。	**97**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**252**
	音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生した	電池を交換してください。	**252**
画面（メインパネル）	タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれている	メインパネル調整を行ってください。	**271**
	タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれている	メインパネル調整を行ってください。	**271**

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
手書きパネル	タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**271**
		手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押された	手書き入力中は本機のキーを押さないでください。	−
		手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していない	手書き入力できる文字の種類を確認してください。	**61**
	タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**271**
	タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない	保護フィルム（別売）を使っていて、フィルムと手書きパネルの間にゴミなど異物が入った	保護フィルムを一度はがし、ゴミなどを取り除いた後、正しい位置に貼り直してください。	保護フィルムに同梱の取扱説明書

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

■大切！リセットについて

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 電源が入っていたら、ON/OFF を押して電源を切る

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す

付属のタッチペンで押します。

※つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

本機を開け、必要に応じて◀または▶を押してメインパネルの明るさを調整します

3 訳／決定を押す

4 「メインパネル調整」の画面が表示されたら、メインパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチする

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調整します。

5 訳／決定を押す

6 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチする

メニュー画面が表示されます。

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。
表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は、必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。指定以外の電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意する

2 ON/OFF を押して、電源を切る

3 電池ブタを取り外す

2ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。
- 電池ブタを取り付ける際は、タッチペンをケースから取り出しておくことをおすすめします。（タッチペンの取り出し方 ➔ **26**ページ）

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

付属のタッチペンで押します。

※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

6 中央部分に指をかけて、本機を開ける

次ページに続く

コントラスト設定画面が表示されます。必要に応じて、◀または▶を押して画面の明るさを調整します

7 訳／決定を押す

8 「メインパネル調整」の画面が表示されたら、メインパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチする

メインパネル調整

メインパネルに表示されている4つの
十字の中心を付属のタッチペンで
正確に全てタッチして下さい

中止する場合は戻るキーを押して下さい

中心をタッチする

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調整します。

9 訳／決定を押す

10 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。

メニュー画面が表示されます。

電池の取り扱い上の注意

⚠危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

⚠注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

付録

キー・アイコンのなまえとはたらき・・・・・・・・・・

●キー

●アイコン（手書きパネル）

ことばの意味や解説の画面で表示されます。

次ページに続く

1　辞典／モードキー
それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。
上の行の辞典やモードを使うときは、そのキーを1回押します。
下の行の辞典やモードを使うときは、そのキーをもう1回押します。
➔ **87**ページ

2　[ON/OFF]（電源）スイッチ
➔ **16**ページ

3　[シフト]キー
- 「?」や「～」を入力するときに使います。➔ **71**、**77**ページ
- 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。➔ **88**ページ
- いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見るときに、まずこのキーを押してから[▲]または[▼]を押します。（【前見出し】または【次見出し】をタッチした場合と同じ働きをします。）
➔ **85**ページ

4　[さらに検索/ヒストリー]キー
- 表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。➔ **94**、**125**ページ
- 少し前に調べたことばを再度調べるとき、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。➔ **148**ページ

5　[文字サイズ/レイアウト]キー
- 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。
➔ **109**ページ
- 画面のレイアウトを変更したいときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。➔ **112**ページ

6 [▲][▼]（ページ送り）キー

- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **83**ページ
- いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、[シフト]を押し、離してから[▲]または[▼]を押します。➔ **85**ページ

7 [ジャンプ/ガイド]キー

- 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。➔ **90**、**91**ページ
- ガイドを見るときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。➔ **150**ページ

8 【見出しメモ】アイコン

- 検索した意味や解説のページに見出しメモを付けたいときにタッチします。➔ **138**ページ

9 【戻る/リスト】アイコン

- ひとつ前の画面に戻るときにタッチします。➔ **86**ページ
- 各辞典／モードの最初の画面でタッチすると、メニュー画面になります。
- ことばの意味の画面でタッチすると、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

10【訳/決定】アイコン

- 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このアイコンをタッチして先に進みます。➔ **33**ページ

11【認識】アイコン

- 一文字ずつ確かめる方式での手書き入力後、ここをタッチします。➔ **62**ページ

次ページに続く

12 [読み上げ 音声]キー

- ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。→ **98**ページ
- 合成音声で発音を聞くときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ **101**ページ

13 [戻る/リスト]キー

- ひとつ前の画面に戻るときに押します。→ **86**ページ
- 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
- ことばの意味の画面で押すと、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

14 [訳／決定]キー

- 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。→ **36**、**41**ページなど

15 [▲][▼][◀][▶]キー

- 白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに[▲][▼][◀][▶]を押します。→ **36**ページ
- カーソル（文字の下の横線）を左右に動かすときに[◀][▶]を押します。→ **58**ページ
- 画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。→ **83**ページ
- 発音中に音声の音量を調節するときは、[音量(大) ▲]または[音量(小) ▼]で調整します。
- 発音していないときに音量を調節するときは、[シフト]を押し、離してから[▲]を押して音量調節の画面を表示させ、[音量(大) ▲]または[音量(小) ▼]で調整します。

16 [設定 削除]キー

- 間違って入力した文字を訂正するときに使います。→ **58**ページ
- 本機のいろいろな設定を変更したいとき、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ **271**ページ

17 文字キー

文字や数字を入力するときに使います。➔ **49** ～ **59**ページ

18 バックライト キー

バックライトを点けたり消したりします。➔ **17**ページ

19【前見出し】【次見出し】アイコン

いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいときにタッチします。
（シフトを押し、離してから▲または▼を押した場合と同じ働きをします。）➔ **85**ページ

20【ズーム】アイコン

意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときにタッチします。
➔ **111**ページ

21【熟語】アイコン

「漢字源」（漢和辞典）で、調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。 ➔ **107**ページ

22【成句複合語】アイコン

英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるときにタッチします。➔ **106**ページ

23【用例解説】アイコン

用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。
➔ **104**、**108**ページ

24【暗記カード作成】アイコン

検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。➔ **129**ページ

次ページに続く

25【単語帳登録】アイコン

登録したい単語／例文／成句の意味の画面から、単語／例文／成句を単語帳に登録するときにタッチします。
（シフトを押し、離してから訳／決定を押した場合と同じ働きをします。）➔ **143**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**154**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

次ページに続く

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

あ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA [シフト]A	XI [シフト]I	XU [シフト]U	XE [シフト]E	XO [シフト]O
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA Y[シフト]A		XYU Y[シフト]U		XYO Y[シフト]O
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音	T[シフト]U TS[シフト]U	
ゎ	XWA	W[シフト]A			

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
う゛ぁ行	う゛ぁ	う゛ぃ	う゛	う゛ぇ	う゛ぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

機能別　対象辞典／モード名　一覧 ・・・・・・・・・

■画面分割検索

アルファベット検索

ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、英語類語辞典、ブリタニカ国際大百科事典

かな検索

精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉、明鏡国語辞典、ブリタニカ国際大百科事典、百科事典マイペディア、家庭医学大全科、プログレッシブ和英中辞典、日本語大シソーラス、NHK 日本語発音アクセント辞典、現代カタカナ語辞典、全訳古語辞典、日本史事典、世界史事典、日本歴史大事典、食の医学館

■絞り込み／語順指定検索

例文検索

ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、プログレッシブ和英中辞典、英会話とっさのひとこと辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、英会話ビジネスひとこと辞典、複数辞書アルファベットで検索

成句検索

ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、複数辞書アルファベットで検索

■各単語帳に登録される辞典／モード名

単語帳(英語)

ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、英語類語辞典

単語帳(和英)

プログレッシブ和英中辞典

単語帳(国語)
精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉、明鏡国語辞典、日本語大シソーラス、NHK 日本語発音アクセント辞典、故事ことわざ辞典、四字熟語辞典

ダウンロード帳(外国語)
ライブラリーに追加した辞典

ダウンロード帳(日本語)
ライブラリーに追加した辞典

例文帳(英語)
ランダムハウス英和大辞典、プログレッシブ和英中辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典

例文帳(会話)
英会話とっさのひとこと辞典、英会話ビジネスひとこと辞典

成句帳(英語)
ランダムハウス英和大辞典、オックスフォード現代英英辞典、ジーニアス英和辞典

単語帳(日本史)
日本史事典

単語帳(世界史)
世界史事典

単語帳(漢字源)

単語帳(全訳古語辞典)

単語帳(百人一首)

単語帳(近現代文学事典)

単語帳(古典文学／名歌名句事典)

トラベル帳
英会話海外旅行ひとこと辞典、英語自遊自在、スペイン語自遊自在、ドイツ語自遊自在、フランス語自遊自在、イタリア語自遊自在、中国語自遊自在、韓国語自遊自在、タイ語自遊自在、ロシア語自遊自在、ひとり

次ページに続く

歩きのブラジル·ポルトガル語、ひとり歩きのフィリピン語、日独英対訳小辞典、日仏英対訳小辞典、日中英対訳小辞典、日伊英対訳小辞典、日西英対訳小辞典、日韓英対訳小辞典、日タイ英対訳小辞典、世界の料理·メニュー辞典

単語帳(その他)

ブリタニカ国際大百科事典、百科事典マイペディア、家庭医学大全科、カタカナで引くスペリング辞典、現代カタカナ語辞典、日本歴史大事典、数え方の辞典、日本語「語源」辞典、問題な日本語、続弾！問題な日本語、くらしの法律百科、常用漢字の難読辞典、言葉の作法辞典、全国方言一覧辞典、医者からもらった薬がわかる本、女性検診がよくわかる本、漢方薬の手引き、食の医学館、サプリメント事典、検査の手引き、ホトトギス俳句季題便覧、合本俳句歳時記、ワインコンパニオン、パソコン用語事典、経済・ビジネス用語辞典、ビジネスキーワード、時事英単語帳

■複数辞書ひらがなで検索

精選版 日本国語大辞典／デジタル大辞泉／明鏡国語辞典／ブリタニカ国際大百科事典／百科事典マイペディア／家庭医学大全科／プログレッシブ和英中辞典／カタカナで引くスペリング辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／日本語大シソーラス／ NHK 日本語発音アクセント辞典／現代カタカナ語辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／日独英対訳小辞典／日仏英対訳小辞典／日中英対訳小辞典／日伊英対訳小辞典／日西英対訳小辞典／日韓英対訳小辞典／日タイ英対訳小辞典／世界の料理·メニュー辞典／日本史事典／世界史事典／近現代文学事典／古語林古典文学事典/名歌名句事典／日本歴史大事典／数え方の辞典／日本語「語源」辞典／問題な日本語／続弾!問題な日本語／くらしの法律百科／常用漢字の難読辞典／言葉の作法辞典／全国方言一覧辞典／医者からもらった薬がわかる本／女性検診がよくわかる本／漢方薬の手引き／食の医学館／サプリメント事典／検査の手引き／ホトトギス俳句季題便覧／合本俳句歳時記／ワインコンパニオン／パソコン用語事典／経済·ビジネス用語辞典／ビジネスキーワード

■複数辞書アルファベットで検索

見出し語検索

ランダムハウス英和大辞典／オックスフォード現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／精選版 日本国語大辞典／デジタル大辞泉／明鏡国語辞典／ブリタニカ国際大百科事典／英会話海外旅行ひとこと辞典／現代カタカナ語辞典／世界の料理･メニュー辞典／サプリメント事典／ワインコンパニオン／パソコン用語事典／時事英単語帳

例文検索

ランダムハウス英和大辞典／オックスフォード現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／プログレッシブ和英中辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／英会話ビジネスひとこと辞典

成句検索

ランダムハウス英和大辞典／オックスフォード現代英英辞典／ジーニアス英和辞典

■複数辞書漢字で検索

精選版 日本国語大辞典／デジタル大辞泉／明鏡国語辞典／漢字源※
※熟語のみ

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と設定の選択肢は次のとおりです。
＊お買い上げ時の設定が**下線つきの太字**で書かれています。

■環境設定

項　　目	設定の選択肢	説　　明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ（自動電源オフまでの時間）	3分／**6分**／10分／15分／30分／45分／60分／120分	－
手書き認識設定	**手動**	手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ（➔ **39**ページ）を使って検索する
	OFF	すぐ出るサーチを使わない
入力設定（挿入／上書き）	**挿入**	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定（ひらがな入力の方法）	**ローマ字かな入力**	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する
ソフトキーボード	ON	韓国語（ハングル）、ロシア語を手書きパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	韓国語（ハングル）、ロシア語を手書き認識で入力する

■液晶パネル設定

項　目	設定の選択肢	説　明
メインパネルコントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	「メインパネルコントラスト設定」について➔**272** ページ
メインパネル調整	タッチペンを見る視線と画面（メインパネル）を見る視線が一致するように調整	「メインパネル調整」について➔**272** ページ
手書きパネルコントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	「手書きパネルコントラスト設定」について➔**273** ページ
手書きパネル調整	タッチペンを見る視線と画面（手書きパネル）を見る視線が一致するように調整	「手書きパネル調整」について➔**273** ページ

■設定変更の手順

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作をはじめてください。
それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

ここでは、例として自動電源オフまでの時間を3分に設定してみます。
いずれかの辞典の最初の画面を表示し、以下のようにします。

操　作	画　面
シフトを押し、離してから設定削除を押す 「設定項目」画面が表示されます。	設定項目 ◉音声設定 ○環境設定 ○液晶パネル設定 ○優先設定 ○単語帳設定 選んで決定キーを押して下さい
▲▼で設定項目（ここでは「環境設定」）を選び、訳／決定を押す	環境設定 ◉キー入力音設定　○入力設定 ○オートパワーオフ　○キーボード設定 ○手書き認識設定　○ソフトキーボード ○すぐ出るサーチ設定 選んで決定キーを押して下さい

次ページに続く

▲▼◀▶で設定したい項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、訳／決定を押す

選択肢の画面が表示されます。

オートパワーオフ設定

○3分	○30分
◉6分	○45分
○10分	○60分
○15分	○120分

選んで決定キーを押して下さい

▲▼◀▶で希望する選択肢（ここでは「3分」）を選び、訳／決定を押す

- その他の設定項目も、同様の手順で設定します。

  操作のしかたが他と異なるものや、特に注意が必要なものについて、次の項目で補足説明します。

「メインパネルコントラスト設定」について

◀▶を使って、画面（メインパネル）が希望の明るさになるように調整し、訳／決定を押します。

「メインパネル調整」について

液晶画面（メイン画面）上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。

「パネル調整」の画面を表示したら、タッチペンでパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。

「手書きパネルコントラスト設定」について

◀ ▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。手書きパネルが希望の明るさになるように調整し、訳／決定を押します。

「手書きパネル調整」について

手書きパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。
「パネル調整」の画面を表示したら、タッチペンで手書きパネルの４つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。

「すぐ出るサーチ設定」をOFFにすると

読みやスペルを入力しても候補一覧の画面に進みません。
何文字か、あるいは最後まで入力したら訳／決定を押します。
「パターン2」（➔ **41**ページ）と同じになります。

仕様

● 型式：XD-GP6900
● 収録内容：収録している辞典の種類・収録数については、「収録辞典の使いかた」（➔ **181**ページ）を参照してください。
● 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
● 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
※メモリー内容は、常時表示
● 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
• 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
● 消費電力：0.6W
● 電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
• 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …………………… 約130時間
• 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき ……………………………………… 約70時間
（microSDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
• 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
……………………………………… 約60時間
• スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
……………………………………… 約10時間
※ microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数）により変動します。
● オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
● レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
● 使用温度範囲：0℃～40℃
● 大きさ：幅152.0×奥行110.0×高さ15.5mm（閉時、最薄部）、高さ21.9mm（閉時、最厚部）
● 質量：約335g（電池込み）

B

本機は FineArt Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.1

- 本機の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のFonixTalk™を使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。
- 本機の韓国語音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品
- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット (XD-PF2)
- 追加コンテンツ(CD-ROM版)
  エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。(各種専門分野/生活・実用/外国語など)
- 追加コンテンツ(データカード版)
  エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ(以下) をご覧ください。
http://casio.jp/exword/

さくいん

アルファベット・数字・記号

あ行

次ページに続く

た行

な行

は行

次ページに続く

ま行

や行

ら行

わ行

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日･販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

● 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

カシオお客様相談室（電子辞書専用）

市内通話料でOK ナビダイヤル® 0570-088977 市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4948（東京）／06-6243-6667（大阪）へお掛けください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

ナビダイヤル® 0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

東海リペアセンター（北陸・東海・近畿）

ナビダイヤル® 0570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間:　月曜日～土曜日　　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札幌 ☎011−281−1231
〒060−0063 札幌市中央区南3条西10−1001−5

東北

仙台 ☎022−256−8822
〒983−0852 仙台市宮城野区榴岡5−1−35

盛岡 ☎019−646−3395
〒020−0122 盛岡市みたけ6−15−5

関東

宇都宮 ☎028−623−5588
〒320−0053 宇都宮市戸祭町3009−8

水戸 ☎029−228−3155
〒310−0021 水戸市南町3−4−14

高崎 ☎027−322−9555
〒370−0831 高崎市あら町67−1

埼玉 ☎048−250−2660
〒332−8521 川口市栄町3−1−8

千葉 ☎043−243−1087
〒260−0022 千葉市中央区神明町13−4

秋葉原 ☎03−5820−9871
〒101−0025 千代田区神田佐久間町2−23

多摩 ☎042−540−4880
〒190−0012 立川市曙町1−11−9

横浜 ☎045−680−1230
〒231−0062 横浜市中区桜木町1−1−8

信越

新潟 ☎025−287−1151
〒950−0925 新潟市弁天橋通り3−9−12

長野 ☎026−222−3250
〒380−0912 長野市大字稲葉字日詰1592−1

北陸

金沢 ☎076−224−0061
〒920−0027 金沢市駅西新町2−1−35

東海

静岡 ☎054−281−8085
〒422−8056 静岡市駿河区津島町16−23

名古屋 ☎052−324−2151
〒460−0024 名古屋市中区正木3−9−27

近畿

京都 ☎075−351−1161
〒600−8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錺屋町186

大阪 ☎06−6243−6211
〒541−0056 大阪市中央区久太郎町3−6−8

神戸 ☎078−392−2145
〒650−0033 神戸市中央区江戸町85−1

中国

岡山 ☎086−244−3404
〒700−0926 岡山市西古松西町9−1

広島 ☎082−230−5900
〒733−0001 広島市西区大芝2−14−10

四国

高松 ☎087−837−7641
〒760−0078 高松市今里町2−21

九州

福岡 ☎092−411−2939
〒812−0007 福岡市博多区東比恵2−16−23

熊本 ☎096−340−8283
〒861−8028 熊本市新南部4−7−38

鹿児島 ☎099−256−3573
〒890−0065 鹿児島市郡元1−1−3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど）
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.
（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

品　名	電子辞書
機種名	XD-GP6900
保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より１年間
	お買い上げ日：　　年　　月　　日

お客様	お名前　　　　　　様
	ご住所　〒　　－
	電　話　　－　　－
販売店	住所・店名
	電　話

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町 1-6-2　☎ 03-5334-4111（代表）

RJA518869-001V01

MO0802-B　Printed in China